

Tabulka č. 10 – Přepočet údajů průměrných 24hodinových intenzit dopravy pro rok 2010;

údaje průměrných 1hodinových intenzit dopravy v noční době, hodnoty veličiny Y_{dB} (L_{Aeq} v dB ve vzdálenosti 7,5 m) a hodnoty SOP_{dB} ($L_{Aeq,8h}$ v dB ve vzdálenosti SOP)

Tabulka obsahuje:

- přepočet údajů průměrných 24hodinových intenzit dopravy ze sčítání v roce 2005 na hodnocený rok 2010 pro jednotlivé sčítací úseky hlavních pozemních komunikací na území Jihomoravského kraje (T, O, Σ)
- výpočet údajů průměrných 1hodinových intenzit dopravy v noční době na jednotlivých sčítacích úsecích (T_{1h} , O_{1h}), hodnoty veličiny Y_{dB} (vyjadřuje velikost imise L_{Aeq} v dB ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace) a hodnoty SOP_{dB} (vyjadřuje hodnotu $L_{Aeq,8h}$ v dB ve vzdálenosti silničního ochranného pásma pro konkrétní sčítací úsek silnice).

Srovnávací hodnota hygienického limitu hluku pro hodnocení výpočtů hluku z dopravy v noční době má hodnotu:

$$L_{Aeq,8h} = 50,0 \text{ dB}$$

Vysvětlivky k barevnému značení sčítacích úseků silnic v přehledové tabulce

D2	Označení komunikací nebo jejich sčítacích úseků, které tvoří trasy dálnic a rychlostních silnic – silniční ochranné pásmo má šířku 100 m.
43	Označení komunikací, které tvoří trasy silnic I. třídy – silniční ochranné pásmo má šířku 50 m.
152	Označení komunikací, které tvoří trasy silnic II. třídy (ostatních silnic) – silniční ochranné pásmo má šířku 15 m.
6-4240	Označení sčítacích úseků komunikací, které se nachází na území větších sídelních útvarů v jednotlivých okresech: ◇ okres Blansko: Blansko Boskovice ◇ okres Brno-město: Brno ◇ okres Brno-venkov: Tišnov Ivančice Kuřim ◇ okres Břeclav: Břeclav Hustopeče Mikulov ◇ okres Hodonín: Hodonín Kyjov Veselí nad Moravou Dubňany Strážnice ◇ okres Vyškov: Vyškov Bučovice ◇ okres Znojmo: Znojmo Moravský Krumlov

Y_{dB}	SOP_{dB}	Označení sčítacích úseků hlavních pozemních komunikací s nejvyššími imisemi hluku z dopravy. Tyto sčítací úseky jsou vyznačeny ve schématu č. 11.
73,0	56,1	

Pro grafické vyznačení sčítacích úseků byly využity vypočtené hodnoty Y_{dB} a SOP_{dB} podle následujících kritérií:

SOP_{dB} – Hodnota $L_{Aeq,8h}$ (dB) ve vzdálenosti SOP.

Do grafického vyznačení jsou zahrnuty ty sčítací úseky silnic, u kterých je vypočtená hodnota $L_{Aeq,8h}$ pro noční dobu vyšší než je hodnota hygienického limitu hluku pro hluk z dopravy $L_{Aeq,8h} = 50,0$ dB ve vzdálenosti hranice silničního ochranného pásma (SOP) této silnice. Vzdálenost hranice SOP určuje kategorie a třída této silnice.

Nadlimitním hlukem z dopravy je zatížen venkovní prostor i na území za hranicemi SOP - kritérium poskytuje informaci pro využití území v extravilánech, kde se vyznačují hranice SOP.

Y_{dB} – Veličina L_{Aeq} (dB) ve vzdálenosti 7,5 m.

Do grafického vyznačení jsou dále zahrnuty ty sčítací úseky silnic, u kterých je vypočtená veličina Y_{dB} pro noční dobu vyšší než 55,0 dB.

Nadlimitním hlukem z dopravy je zatížen venkovní prostor na území do vzdálenosti cca 25 m od této silnice - kritérium poskytuje informaci pro využití území v intravilánech, kde se nevyznačují hranice SOP.

Č.sil.	Sčít. úsek	T	O	Σ	T _{1h}	O _{1h}	Y _{dB}	SOP _{dB}	Začátek úseku	Konec úseku
D 1	6-8670	19966	27618	47584	603	297	73,0	56,1	Devět křížů	Ostrovačice
D 1	6-8680	19545	27743	47288	583	296	72,9	56,0	Ostrovačice	Kývalka
D 1	6-8690	19738	33623	53360	535	340	72,7	55,8	Kývalka	Brno, západ
D 1	6-8691	18840	38880	57720	460	372	72,3	55,4	Brno, západ	Brno, centrum
D 1	6-8692	21325	43465	64791	524	418	72,8	55,9	Brno, centrum	Brno, jih
D 1	6-8801	15762	33117	48879	381	316	71,5	54,6	Brno, jih	Brno, Slatina
D 1	6-8802	13036	23741	36776	341	236	70,8	53,9	Brno, Slatina	Brno, východ
D 1	6-8800	15183	35028	50211	348	325	71,2	54,3	Brno, východ	Holubice
D 1	6-8810	11091	27637	38728	243	251	69,8	52,9	Holubice	Rousínov
D 1	6-8820	10242	27204	37447	216	243	69,4	52,5	Rousínov	Vyškov, západ
D 1	6-8830	12121	20852	32973	327	211	70,6	53,7	Vyškov, západ	konec úseku
D 2	6-8701	0	0	0	0	0	0	0	Brno, centrum	Brno, jih
D 2	6-8702	12546	29232	41778	286	271	70,8	53,9	Brno, jih	Chrlice
D 2	6-8710	9513	15944	25457	260	162	69,6	52,6	Chrlice	Blučina
D 2	6-8720	9757	11416	21173	320	129	70,1	53,2	Blučina	Hustopeče
D 2	6-8730	9304	9852	19156	320	114	70,1	53,1	Hustopeče	Podivín
D 2	6-8740	8931	10383	19314	294	117	69,8	52,8	Podivín	Břeclav
D 2	6-8750	7679	5917	13595	302	74	69,6	52,7	Břeclav	st. hranice ČR/SR
19	6-1239	345	1080	1425	5	10	52,7	41,0	hr.okr. Žďár n.S. - Blansko	zaús. 362 od Olešnice
19	6-1240	569	3453	4022	8	28	55,5	43,8	zaús. 362 od Olešnice	vyús. 376 do Lysic
19	6-1250	770	3325	4095	11	29	56,5	44,8	vyús. 376 do Lysic	zústění do 43
23	6-1956	818	4345	5163	11	36	56,8	45,1	hr.okr. Třebíč - Brno-venkov	zaús. 39411 od Zakřan
23	6-1950	975	4777	5753	14	40	57,6	46,0	zaús. 39411 od Zakřan	vyús. 395 do Neslovic
23	6-1940	1963	10386	12349	27	86	60,7	49,0	vyús. 395 do Neslovic	zaús. 00215 od Řičan
23	6-1930	1903	11132	13035	25	90	60,5	48,8	zaús. 00215 od Řičan	vyús. 394 do Tetčic
23	6-1920	2676	13448	16124	37	112	62,0	50,3	vyús. 394 do Tetčic	vyús. 602 do Ostrovačic
23	6-1850	2784	13707	16491	39	115	62,1	50,5	vyús. 602 do Ostrovačic	MUK s D1
23	6-7540	5127	23230	28357	73	198	64,2	52,5	MUK s D1	MUK se 602
23	6-7541	4059	21162	25222	56	175	63,1	51,4	MUK se 602	MUK s MK - ul. P. Křivky
23	6-7542	4662	25129	29790	64	206	63,7	52,0	MUK s MK - ul. P. Křivky	MUK s 42
38	6-0950	2058	5142	7200	35	51	60,8	49,2	hr.okr. Třebíč - Znojmo	zaús. 398 od Jevišovic
38	6-0930	1993	4870	6863	34	48	60,7	49,0	zaús. 398 od Jevišovic	vyús. 398 do Šumné
38	6-0920	1975	4953	6928	33	49	60,6	48,9	vyús. 398 do Šumné	x se 408
38	6-0910	2300	8372	10672	35	75	61,2	49,6	x se 408	Znojmo - z.z.
38	6-0912	2899	14257	17156	41	119	61,7	50,0	Znojmo - z.z.	zaús. 361 od Přímětice
38	6-5961	3082	15730	18811	43	131	62,0	50,3	zaús. 361 od Přímětice	vyús. 412
38	6-3732	2876	18463	21339	38	146	61,6	50,0	vyús. 412	vyús. MK - ul. Kollárova
38	6-0901	2309	19351	21660	29	147	60,8	49,1	vyús. MK - ul. Kollárova	vyús. 53 do Lechovic
38	6-0891	3698	18175	21872	52	152	62,7	51,1	vyús. 53 do Lechovic	Znojmo - k.z.
38	6-0897	3698	18175	21872	52	152	63,4	51,7	Znojmo - k.z.	vyús. 413 do ob. Havraníky
38	6-0880	2172	6100	8272	35	58	61,0	49,3	vyús. 413 do ob. Havraníky	zaús. 40834 od Dyjákovice
38	6-0870	2030	5383	7413	34	52	60,8	49,1	zaús. 40834 od Dyjákovice	st. Hranice ČR – R. (Hatě)
40	6-2205	964	3686	4650	14	33	57,4	45,7	vyús. ze 52	zaús. 0525
40	6-2200	1061	4789	5850	15	41	57,9	46,2	zaús. 0525	vyús. 42124
40	6-2210	911	2916	3827	14	27	57,1	45,5	vyús. 42124	zaús. 422 od Lednice
40	6-2220	942	4557	5500	13	38	57,4	45,7	zaús. 422 od Lednice	vyús. 41417 do Lednice
40	6-2230	1671	13287	14958	21	102	60,3	48,6	vyús. 41417 do Lednice	zaús. do 55
41	6-6091	4831	24908	29739	67	206	63,9	52,2	x se 42	zaús. 374 od Černovic
41	6-6090	5610	27948	33559	78	233	64,5	52,8	zaús. 374 od Černovic	vyús. 374 do Hor. Heršpic
41	6-6093	5005	31066	36071	66	248	64,0	52,3	vyús. 374 do Hor. Heršpic	vyús. 380 do Tuřan
41	6-6096	4159	24748	28907	56	199	63,2	51,6	vyús. 380 do Tuřan	zač. D2
42	6-5003	5372	28004	33376	74	231	64,3	52,7	konec směr. dělení kom. 42	MUK se 384
42	6-5051	5193	31760	36953	69	254	64,2	52,5	MUK se 384	x s MK - ul. Luční, Zborov.
42	6-5052	5067	32598	37664	66	259	64,1	52,4	x s MK - ul. Luční, Zborov.	x se 640
42	6-5004	1561	12222	13784	20	94	59,1	47,4	x se 640	x s MK - ul. Purkyňova
42	6-5012	1479	11882	13361	19	91	58,9	47,2	x s MK - ul. Purkyňova	x s MK – Palack. (od centr)
42	6-5015	1919	12409	14327	25	98	59,8	48,2	x s MK – Palack. (od centra)	x s MK - ul. Riegr., Palack.
42	6-5005	2359	11768	14127	33	98	60,8	49,1	x s MK - ul. Riegr., Palack.	x s MK - ul. Božetěchova
42	6-5011	1472	13782	15253	18	103	58,9	47,2	x s MK - ul. Božetěchova	MUK se 43 a 6421
42	6-5006	6009	39336	45345	78	311	64,8	53,1	MUK se 43 a 6421	MUK (ul.generála Píky)
42	6-5025	5690	36652	42341	75	291	64,6	52,9	MUK (ul.generála Píky)	x se 37915
42	6-5035	5063	32314	37377	67	257	64,1	52,4	x se 37915	zaús. 642 - (ul.Provazník.)
42	6-5045	7219	41501	48720	97	336	65,6	53,9	zaús. 642 – (ul.Provazník.)	x s MK – Duk., Tomk. nám.
42	6-5008	7145	37184	44329	98	307	65,6	53,9	x s MK – Duk., Tomk. nám.	zaús. 374 od Obřan
42	6-5009	8023	40837	48859	111	339	66,1	54,9	zaús. 374 od Obřan	vyús. 642 na Vinohrady
42	6-5032	6090	39175	45265	80	311	64,9	53,2	vyús. 642 na Vinohrady	zaús. MK - ul. Bubeníčková
42	6-5587	7157	40894	48051	96	332	65,6	53,9	zaús. MK - ul. Bubeníčková	x s MK - ul. Tábořská
42	6-5586	6180	32842	39022	85	270	65,0	53,3	x s MK - ul. Tábořská	MUK se 50 a 374
42	6-5033	3627	25528	29154	47	199	62,7	51,0	MUK se 50 a 374	vyús. MK - ul.Olomoucká
42	6-5034	5149	36147	41296	66	282	64,2	52,5	vyús. MK - ul.Olomoucká	x s MK - ul. Tržní, Charbul.
42	6-7434	3871	33938	37808	48	256	63,0	51,4	x s MK - ul. Tržní, Charbul.	vyús. 41 do Komárova

Č.sil.	Sčít. úsek	T	O	Σ	T _{1h}	O _{1h}	Y _{dB}	SOP _{dB}	Začátek úseku	Konec úseku
42	6-7437	3284	27961	31245	41	211	62,3	50,6	vyús. 41 do Komárova	x s MK - ul. Plotní
42	6-7431	4396	36368	40764	55	276	63,6	51,9	x s MK - ul. Plotní	x s MK - ul. Tr., Ro. (ÚAN)
42	6-7438	4147	36115	40261	51	272	63,3	51,6	x s MK - ul. Tr., Ro. (ÚAN)	vyús. MK - ul. Uhelná
42	6-7433	4482	46606	51088	54	342	63,8	52,1	vyús. MK - ul. Uhelná	vyús. 52 do Hor.Heršpic
42	6-7435	2887	30664	33551	34	225	61,9	50,2	vyús. 52 do Hor.Heršpic	x s MK ul. N. Sady – Ren.
42	6-7436	3300	22458	25758	43	176	62,2	50,6	x s MK - ul. N. Sady, Ren.	x se 602 do Modřic
42	6-7432	4006	22151	26157	54	181	63,0	51,3	x se 602 do Modřic	MÚK se 23
42	6-7421	5017	20644	25661	73	179	64,1	52,4	MÚK se 23	konec směr. dělení kom. 42
42H	6-5043	4336	26284	30621	58	211	63,4	51,7	vyús. z MK	poč. směr. dělení komunik.
42H	6-5044	4180	27687	31867	54	218	63,2	51,5	poč. směr. dělení komunik.	MÚK se 42
43	6-0365	4803	29623	34426	64	237	63,9	52,2	MÚK se 42 a 6421	MÚK se 640
43	6-0353	7462	41884	49347	101	341	65,8	54,1	MÚK se 640	MÚK se 37918
43	6-0354	7198	38121	45319	99	314	65,6	53,9	MÚK se 37918	MÚK se 6401
43	6-0356	6002	33242	39244	81	271	64,8	53,1	MÚK se 6401	hr.okr. BM – BV
43	6-0340	7089	25409	32499	125	209	67,7	50,8	hr. okr. BM – Brno-venkov	MÚK se 385
43	6-0350	4002	19380	23381	56	163	63,7	52,0	MÚK se 385	vyús. 386 do Kuřimi
43	6-0359	4261	17228	21489	63	150	63,9	52,2	vyús. 386 do Kuřimi	hr.okr. BV - Blansko
43	6-0360	4763	20828	25590	69	179	64,4	52,8	hr.okr. BV - Blansko	zaús. 379 od Tišnova
43	6-0370	3925	13379	17304	61	122	63,6	51,9	zaús. 379 od Tišnova	x se 377
43	6-0400	3569	13844	17413	53	122	63,1	51,5	x se 377	zaús. 376 od Lysic
43	6-0410	3734	11296	15030	60	106	63,4	51,7	zaús. 376 od Lysic	vyús. 150 do Boskovic
43	6-0460	3168	10130	13299	50	93	62,6	51,0	vyús. 150 do Boskovic	zaús. 19
43	6-0420	2941	9473	12413	46	87	62,3	50,6	zaús. 19	vyús. 37418 v Letovicích
43	6-4060	2535	7738	10273	40	72	61,6	49,9	vyús. 37418 v Letovicích	vyús. 3658
43	6-0440	3422	11194	14616	53	103	62,9	51,3	vyús. 3658	zaús. 368 od Chlumu
43	6-0450	2430	7055	9485	39	67	61,5	49,8	zaús. 368 od Chlumu	hr.okr. Blansko - Svitavy
46	6-1375	10446	23981	34427	240	223	69,6	52,7	konec D1 - zač. 46	MÚK se 47
46	6-1385	9766	22818	32585	222	211	69,3	52,4	MÚK se 47	MÚK se 428
46	6-1388	10081	23680	33760	228	219	69,4	52,5	MÚK se 428	hr.okr. Vyškov – Prostějov
47	6-0500	2473	7833	10306	39	72	61,5	49,9	MÚK se sil 46	x se 428 v Ivanov. na Hané
47	6-0510	1975	5097	7071	33	50	60,6	48,9	x se 428 v Ivanov. na Hané	hr.okr. Vyškov – Prostějov
50	6-4203	6019	33700	39719	81	274	64,8	53,1	MÚK se 42 a 374	MÚK se 373
50	6-4202	4042	24693	28735	54	198	63,1	51,4	MÚK se 373	MÚK s MK - (Slat. – Lišeň)
50	6-4201	3293	17120	20413	45	142	62,2	50,5	MÚK s MK - (Slat. - Lišeň)	hr.okr. BM – BV
50	6-0480	3293	17120	20413	46	129	64,4	47,5	hr.okr. BM - BV	MÚK s D1
50	6-0560	8250	15815	24065	151	167	67,0	55,3	MÚK s D1	vyús. 416 do Křenovic
50	6-0530	9884	14276	24160	197	162	67,9	56,3	vyús. 416 do Křenovic	MÚK se 54
50	6-0580	4796	11479	16275	82	114	64,5	52,8	MÚK se 54	zaús. 0501
50	6-0570	4785	11669	16454	81	115	64,5	52,8	zaús. 0501	Bučovice – z.z.
50	6-0581	4556	13203	17759	74	125	63,9	52,2	Bučovice - z.z.	zaús. 431 od Vyškova
50	6-0582	6274	11185	17459	118	120	65,7	54,0	zaús. 431 od Vyškova	vyús. 43111
50	6-0586	4664	11214	15877	80	111	64,1	52,5	vyús. 43111	Bučovice – k.z.
50	6-0590	3758	10485	14243	61	100	63,4	51,7	Bučovice - k.z.	x se 429 v Nesovicích
50	6-0600	4424	8762	13186	80	92	64,2	52,7	x se 429 v Nesovicích	hr.okr. Vyškov – Kroměříž
51	6-0840	2361	11401	13762	33	96	61,4	49,7	vyús. ze 55	Hodonín – z.z.
51	6-0831	2106	12919	15025	28	103	60,3	48,6	Hodonín - z.z.	zaús. do 431
51	6-2241	1673	8710	10383	23	72	59,3	47,6	vyús. ze 431	st. hranice ČR - SR
52	6-7424	4162	44224	48387	50	324	63,5	51,8	vyús. ze 42	vyús. 602 do Bohunic
52	6-0201	7507	42474	49981	101	345	65,8	54,1	vyús. 602 do Bohunic	MÚK s D1
52	6-0202	12728	40446	53173	200	374	68,3	56,6	MÚK s D1	hr.okr. BM – BV
52	6-0216	8489	27609	36098	159	233	68,5	51,6	hr.okr. BM – BV	MÚK se 152
52	6-0210	10830	36701	47532	198	306	69,5	52,6	MÚK se 152	MÚK se 425
52	6-2128	6894	13519	20413	173	131	68,0	51,1	MÚK se 425	hr.okr. BV – Břeclav
52	6-6209	5229	14142	19371	109	125	66,5	49,6	hr.okr. Brno-venkov – Břecl.	MÚK se 416
52	6-6210	5808	14571	20379	127	132	67,0	50,1	MÚK se 416	MÚK se 53
52	6-6220	3329	7881	11210	57	79	62,9	51,2	MÚK se 53	zaús. 395
52	6-6230	3248	8301	11548	55	81	62,8	51,1	zaús. 395	zaús. 396
52	6-2150	3190	8141	11331	54	80	62,7	51,1	zaús. 396	x se 39614 a 41621
52	6-2170	2730	7462	10192	45	72	62,0	50,3	x se 39614 a 41621	zaús. 420
52	6-2180	2586	8462	11048	40	78	61,7	50,0	zaús. 420	x se 414 a 421
52	6-2194	2929	8473	11403	47	80	62,3	50,6	x se 414 a 421	vyús. 40
52	6-2190	2320	4523	6843	42	47	61,4	49,7	vyús. 40	st. hranice ČR – Rakousko
53	6-2052	2650	7998	10648	42	75	61,5	49,8	vyús. ze 38 ve Znojmě	zaús. 413 od Suchohrdel
53	6-2056	1992	7429	9421	30	66	60,1	48,5	zaús. 413 od Suchohrdel	Znojmo - k. z.
53	6-2050	338	1733	2071	5	14	53,1	41,5	Znojmo - k. z.	MÚK se 412
53	6-2057	2941	9545	12486	46	88	62,3	50,6	MÚK se 412	x se 408
53	6-2060	2917	6961	9878	50	69	62,3	50,7	x se 408	vyús. 414 do Borotic
53	6-2070	3533	5967	9500	67	65	63,4	51,7	vyús. 414 do Borotic	vyús. 3974 do Čejkovic
53	6-2076	2372	5474	7846	41	55	61,5	49,8	vyús. 3974 do Čejkovic	x se 397
53	6-2080	2973	5975	8948	54	62	62,5	50,9	x se 397	x se 400 a 4151
53	6-2090	2828	6765	9594	48	67	62,2	50,5	x se 400 a 4151	vyús. 415 do Jiřic u Mitoso.

Č.sil.	Sčít. úsek	T	O	Σ	T _{1h}	O _{1h}	Y _{dB}	SOP _{dB}	Začátek úseku	Konec úseku
53	6-2100	2945	6972	9917	51	69	62,4	50,7	vyús. 415 do Jiřic u Mitoso.	zaús. 396 od Olbramovic
53	6-2118	3402	7349	10751	60	75	63,1	51,4	zaús. 396 od Olbramovic	hr.okr. Znojmo - Břeclav
53	6-2119	2979	8205	11184	49	79	62,4	50,7	hr.okr. ZN – BV	zaús. 416
53	6-2120	3053	7032	10085	53	71	62,6	50,9	zaús. 416	MUK se 395
53	6-2110	3053	7032	10085	53	71	62,6	50,9	MUK se 395	MUK se 52
54	6-2540	1552	3391	4944	27	34	59,6	47,9	MUK se 50	hr.okr. Vyškov – Hodonín
54	6-2550	1787	2962	4749	34	32	60,4	48,7	hr.okr. Vyškov – Hodonín	vyús. 419 do Čejče
54	6-2580	758	3106	3864	11	27	56,4	44,7	vyús. 419 do Čejče	zaús. 431 od Bučovic
54	6-2590	1115	3992	5107	17	36	58,1	46,4	zaús. 431 od Bučovic	Kyjov - z.z.
54	6-2591	1278	6363	7641	18	53	58,1	46,5	Kyjov - z.z.	vyús. 422 do Svatobořic
54	6-2592	2251	12951	15202	30	105	60,5	48,8	vyús. 422 do Svatobořic	x s MK - ul. Riegrova
54	6-2593	1984	7649	9632	30	68	60,2	48,5	x s MK - ul. Riegrova	x se 422 a 432
54	6-2597	1162	5126	6287	17	44	57,8	46,1	x se 422 a 432	Kyjov - k.z.
54	6-2600	1374	6655	8029	19	56	59,0	47,3	Kyjov – k.z.	zaús. 4257 od Vacenovic
54	6-2610	1675	6195	7870	25	55	59,8	48,1	zaús. 4257 od Vacenovic	zaús. 426 od Těmic
54	6-2620	1877	6613	8489	29	60	60,4	48,7	zaús. 426 od Těmic	vyús. 426 do Strážnice
54	6-2630	1504	6511	8015	22	56	59,4	47,8	vyús. 426 do Strážnice	zaús. 427 od UH
54	6-2640	865	4914	5779	12	40	57,2	45,5	zaús. 427 od UH	Veselí nad Moravou - z.z.
54	6-2641	865	4914	5779	12	40	56,5	44,8	Veselí nad Moravou - z.z.	x se 55
54	6-4962	1320	11459	12779	16	86	58,3	46,6	x se 55	Veselí nad Moravou - k.z.
54	6-4960	629	4068	4697	8	32	55,8	44,1	Veselí nad Moravou - k.z.	x se 71 v Blatnici
54	6-4978	329	1251	1580	5	11	52,8	41,1	x se 71 v Blatnici	hr.okr. Hodonín - UH
55	6-0797	1454	6103	7557	21	53	59,2	47,5	hr.okr. UH - Hodonín	Veselí nad Moravou - z.z.
55	6-0791	1454	6103	7557	21	53	58,7	47,0	Veselí nad Moravou - z.z.	zaús. do 54
55	6-0792	3326	9899	13225	53	93	62,5	50,8	vyús. ze 54	Veselí nad Moravou - k.z.
55	6-0800	3010	6677	9687	53	68	62,5	50,9	Veselí nad Moravou - k.z.	Strážnice - z.z.
55	6-0801	2955	8127	11082	49	78	62,1	50,4	Strážnice - z.z.	zaús. 426 od Bzence
55	6-0811	3062	8386	11448	50	80	62,2	50,5	zaús. 426 od Bzence	Strážnice - k.z.
55	6-0816	2827	7822	10650	46	75	62,1	50,5	Strážnice - k.z.	vyús. 70 do Sudoměřic
55	6-0810	2776	7529	10305	46	72	62,1	50,4	vyús. 70 do Sudoměřic	x se 70H
55	6-0806	2776	7529	10305	46	72	62,1	50,4	x se 70H	zaús. 4258 od Ratiškovíc
55	6-0820	2459	9313	11771	37	83	61,5	49,9	zaús. 4258 od Ratiškovíc	x se 432
55	6-0890	3139	7255	10395	54	73	62,6	51,0	x se 432	Hodonín - z.z.
55	6-0836	3139	7255	10395	54	73	62,6	51,0	Hodonín - z.z.	MUK se 380
55	6-0832	3392	6779	10171	61	71	63,1	51,4	MUK se 380	Hodonín - k.z.
55	6-0837	3392	6779	10171	61	71	63,1	51,4	Hodonín - k.z.	vyús. 51
55	6-0838	3834	9162	12996	66	91	63,6	51,9	vyús. 51	x se 423 a 4235
55	6-1470	3444	8401	11845	59	83	63,1	51,4	x se 423 a 4235	hr.okr. Hodonín – Břeclav
55	6-1478	4006	8965	12971	70	91	63,8	52,1	hr.okr. Hodonín – Břeclav	x se 424 a 4233
55	6-0850	3992	9435	13427	69	94	63,7	52,1	x se 424 a 4233	mimoúř. křižení s D2
55	6-0300	4067	11181	15249	67	107	63,8	52,1	mimoúř. křižení s D2	vyús. 00221 do Podivína
55	6-0307	3415	17102	20517	48	142	63,0	51,4	vyús. 00221 do Podivína	Břeclav - z.z.
55	6-0301	3415	17102	20517	48	142	62,4	50,7	Břeclav – z.z.	vyús. 425 do Lanžhotu
55	6-0861	3058	22883	25941	39	177	61,9	50,3	vyús. 425 do Lanžhotu	zaús. 40 od Val. = Břec. K.z.
55	6-0860	420	4516	4936	5	33	54,8	43,1	zaús. 40 od Val. = Břec. k.z.	st. hranice ČR – Rakousko
70H	6-5770	823	1071	1894	17	13	57,3	45,6	x se 55	st. hranice ČR – Slovensko
70	6-5800	0	0	0	0	0	0	0	vyús. ze 55	st. hranice ČR -SR
71	6-5458	325	1267	1593	5	11	52,8	41,1	hr.okr. UH - Hodonín	x s 54 v Blatnici p. Sv. Ant.
71	6-5466	386	2140	2526	5	17	53,4	41,8	x s 54 v Blatnici p. Sv. Ant.	zaús. 49910 od Blatničky
71	6-5467	693	2842	3535	10	25	56,0	44,3	zaús. 49910 od Blatničky	vyús. 49914 do Vápenky
71	6-5468	197	674	871	3	6	50,5	38,8	vyús. 49914 do Vápenky	vyús. 49918 do Kuželova
71	6-5469	197	674	871	3	6	50,5	38,8	vyús. 49918 do Kuželova	st. hranice ČR - SR
150	6-1260	839	3111	3950	10	30	56,3	44,6	vyús. ze 43	vyús. 37420 do Svitávky
150	6-1256	768	3196	3964	9	30	56,0	44,3	vyús. 37420 do Svitávky	Boskovice - z.z.
150	6-1261	1200	6118	7318	14	55	57,3	45,6	Boskovice - z.z.	x se 374
150	6-1262	1068	7343	8411	12	62	57,0	45,3	x se 374	vyús. MK - ul. Slovákova
150	6-1271	605	5065	5669	7	42	54,8	43,2	vyús. MK - ul. Slovákova	vyús. 37424
150	6-1272	339	2079	2418	4	18	52,0	40,4	vyús. 37424	vyús. 37422
150	6-1273	1058	5429	6487	12	48	56,7	45,0	vyús. 37422	Boskovice - k.z.
150	6-1270	644	3613	4257	7	32	55,4	43,7	Boskovice - k.z.	vyús. 373 do Sloupu
150	6-1280	632	2517	3150	8	24	55,3	43,6	vyús. 373 do Sloupu	zaús. 373 od Benešova
150	6-1298	458	1646	2104	6	16	53,9	42,2	zaús. 373 od Benešova	hr.okr. Blansko – Prostějov
152	6-1849	1304	2775	4079	18	30	58,1	46,4	hr.okr. Třebíč - Znojmo	vyús. 413 do M. Krumlova
152	6-1858	811	3678	4488	10	34	56,5	44,8	vyús. 413 do Mor. Krumlova	hr.okr. Znojmo – BV
152	6-1859	808	3907	4714	10	35	56,5	44,8	hr.okr. ZN – BI	Ivančice - z.z.
152	6-1851	903	5801	6704	10	50	56,1	44,5	Ivančice - z.z.	vyús. 15254 do Řeznovic
152	6-1852	1565	8757	10322	18	77	58,5	46,8	vyús. 15254 do Řeznovic	zaús. 394 od Neslovic
152	6-3761	690	3531	4221	8	31	54,9	43,2	zaús. 394 od Neslovic	Ivančice - k.z.
152	6-3760	899	2666	3565	12	27	56,7	45,0	Ivančice - k.z.	vyús. 395 do Dol. Kounic
152	6-3800	487	1355	1842	6	14	53,7	42,0	vyús. 395 do Dol. Kounic	zaús. 395 od Neslovic
152	6-4240	658	2598	3256	8	24	55,3	43,6	zaús. 395 od Neslovic	vyús. 15266 do Syrovic

Č.sil.	Sčít. úsek	T	O	Σ	T _{1h}	O _{1h}	Y _{dB}	SOP _{dB}	Začátek úseku	Konec úseku
152	6-4230	1419	3127	4546	19	34	58,4	46,7	vyús. 15266 do Syrovic	mimoúř. kříž. Se 52
152	6-4220	5769	12938	18707	78	139	64,5	52,8	mimoúř. kříž. se 52	MÚK s D2
361	6-3718	68	247	315	1	2	45,7	34,0	hr.okr. Třebíč - Znojmo	x se 400 v Rozkoši
361	6-3717	87	330	417	1	3	46,3	34,6	x se 400 v Rozkoši	zaús. 398 od Vevčic
361	6-3710	245	1516	1761	3	13	51,6	40,0	zaús. 398 od Vevčic	vyús. 398 do ob. Boskovšt.
361	6-3706	481	2410	2891	6	22	54,4	42,7	vyús. 398 do ob. Boskovšt.	zaús. 40831 od Plenkovic
361	6-3707	350	2114	2464	4	18	53,0	41,3	zaús. 40831 od Plenkovic	zaús. 408 od Citonic
361	6-3690	908	9215	10123	10	74	58,0	46,3	zaús. 408 od Citonic	zaús. 399 od Unanova
361	6-3697	1470	13619	15089	16	110	59,9	48,2	zaús. 399 od Unanova	Znojmo - z.z.
361	6-3681	1470	13619	15089	16	110	59,9	48,2	Znojmo - z.z.	zaús.do 38
362	6-4048	304	1158	1462	4	11	52,1	40,5	hr.okr. Ždár n.S. - Blansko	vyús. 3629 do Křténova
362	6-4049	414	2041	2455	5	18	53,5	41,9	vyús. 3629 do Křténova	zaús. do 19
365	6-4056	155	888	1042	2	8	49,7	38,1	hr.okr. Svitavy - Blansko	zaús. 3652 od Sulíkova
365	6-4057	179	1395	1574	2	12	50,6	38,9	zaús. 3652 od Sulíkova	vyús. 3657 do Rudky
365	6-4058	284	3422	3707	3	27	53,3	41,6	vyús. 3657 do Rudky	zaús. do 43
368	6-2436	190	742	931	2	7	49,5	37,8	hr.okr. Svitavy - Blansko	zaús. 372 od Vel.Opatovic
368	6-2437	462	1826	2289	6	17	54,0	42,3	zaús. 372 od Vel.Opatovic	zaús. do 43
372	6-5636	542	2412	2953	7	22	54,8	43,1	hr.okr. Svitavy - Blansko	x se 3742 ve V. Opatovicích
372	6-5637	175	796	971	2	7	49,5	37,8	x se 3742 ve V. Opatovicích	zaús. do 368
373	6-5548	131	437	568	2	4	48,7	37,1	zaús. 37357od Bukové	zaús. 37359 od Vratikova
373	6-5549	214	892	1107	3	8	50,9	39,2	zaús. 37359 od Vratikova	zaús. do 150 ve Žďárné
373	6-0396	337	1678	2015	4	15	52,6	41,0	vyús. ze 150 v Ludíkově	vyús. 37360 do Ráj. - Jestř.
373	6-0397	212	1194	1406	2	10	50,2	38,5	vyús. 37360 do Ráj. - Jestř.	zaús. 377 od Ráj. - Jestřebí
373	6-0406	731	1504	2236	10	16	55,5	43,8	zaús. 377 od Rájce - Jestřebí	vyús. 377do Šošůvky
373	6-0399	305	1586	1891	4	14	52,5	40,8	vyús. 377do Šošůvky	vyús. 37363 do Sloupu
373	6-5858	232	1582	1814	3	13	51,6	40,0	vyús. 37363 do Sloupu	vyús. 3811 k prop. Macocha
373	6-5867	240	1838	2078	3	15	51,9	40,2	vyús. 3811 k prop. Macocha	zaús. 37921
373	6-1450	280	1383	1664	3	12	51,5	39,8	zaús. 37921	vyús. 37362 do Krasové
373	6-1457	172	1153	1325	2	10	50,2	38,5	vyús. 37362 do Krasové	vyús. 379 do Kotvrdovic
373	6-1458	954	6948	7902	11	58	57,7	46,0	vyús. 379 do Kotvrdovic	zaús. 379 od Blanska
373	6-4186	378	2274	2652	4	20	53,2	41,5	zaús. 379 od Blanska	zaús. 37445 od Adamova
373	6-4187	408	2387	2795	5	21	53,8	42,1	zaús. 37445 od Adamova	hr.okr. Blansko - BV
373	6-4196	610	4740	5350	7	39	55,8	44,1	Hr.okr. Blansko - BV	zaús. 383 od Bílovic n.S.
373	6-4197	464	3071	3534	5	26	54,2	42,5	zaús. 383 od Bílovic n.S.	vyús. 383 do Hostěnic
373	6-4198	228	1214	1442	3	11	51,3	39,7	vyús. 383 do Hostěnic	hr.okr. BM - BV
373	6-4226	803	4993	5797	9	43	55,6	44,0	Hr.okr. BM - BV	zaús. MK ul. Novolišeňská
373	6-4214	1431	11210	12641	16	93	58,4	46,7	zaús. MK - ul. Novolišeňská	zaús. 642 od Vinohrad
373	6-4215	2301	18651	20952	26	154	60,5	48,8	zaús. 642 od Vinohrad	x s MK -ul.Křtin., Novoliš.
373	6-4204	3019	15679	18698	36	139	61,4	49,7	x sMK -ul.Křtin., Novoliš.	zaús. MK - ul.Bělohorská
373	6-6120	3162	19570	22732	36	169	61,6	49,9	zaús. MK - ul.Bělohorská	MÚK se 50
373	6-4205	3000	15673	18674	35	139	61,3	49,6	MÚK se 50	zaús. do kříž. 430 a 15289
374	6-4088	417	1144	1561	5	12	52,9	41,2	hr.okr. Svitavy - Blansko	vyús. 3742 v Cetkovicích
374	6-4080	381	1894	2275	5	17	53,4	41,8	vyús. 3742 v Cetkovicích	x se 3744 v Šebetově
374	6-4090	579	3884	4462	7	33	55,5	43,8	x se 3744 v Šebetově	Boskovice - z.z.
374	6-4091	481	3287	3768	5	28	53,3	41,6	Boskovice - z.z.	zaús 37422 - ul.17.lis., Hav.
374	6-7441	2371	8010	10381	30	78	60,3	48,6	zaús. 37422 - ul.17.lis., Hav.	x se 150
374	6-2441	1583	6419	8002	19	60	58,4	46,8	x se 150	Boskovice - k.z.
374	6-2446	1755	7331	9086	21	68	59,6	47,9	Boskovice - k.z.	vyús. 37426 do Skalce
374	6-2447	909	3924	4833	11	36	56,8	45,1	vyús. 37426 do Skalce	x se 377 v Rájci - Jestřebí
374	6-2450	713	6741	7454	8	54	56,8	45,2	x se 377 v Rájci - Jestřebí.	Blansko - z.z.
374	6-2451	1339	11062	12401	15	91	58,2	46,5	Blansko - z.z.	vyús. 37435 do Spešova
374	6-3971	2024	13271	15295	23	113	59,7	48,1	vyús. 37435 do Spešova	zaús. 37937od Olešné
374	6-2453	2006	11881	13887	23	103	59,6	47,9	zaús. 37937 od Olešné	zaús. do 379
374	6-2460	441	2140	2581	5	19	53,6	41,9	Adamov	Hr.okr. BL - BV
374	6-2470	190	1218	1407	2	10	50,2	38,5	hr.okr. BL - BV	vyús. 383 do Řícmanic
374	6-2480	631	3945	4576	7	34	55,5	43,9	vyús. 383 do Řícmanic	Hr.okr. BV - BM
374	6-2481	936	6445	7381	11	55	56,6	44,9	hr. okesu BV - BM	x s MK ul. - Obřanská
374	6-2482	1498	9382	10879	17	81	58,4	46,7	x s MK - ul. Obřanská	zaús. do 42
374	6-2483	5444	18646	24090	68	181	63,8	52,2	MÚK se 42 a 50	MÚK s MK - ul. Olomouc.
374	6-5583	4489	17631	22119	55	166	63,0	51,3	MÚK s MK - ul. Olomoucká	MÚK s MK - ul. Hájecká
374	6-5571	4715	14612	19327	60	145	63,2	51,5	MÚK s MK - ul. Hájecká	zaús. do 41 v Komárově
374	6-5582	2698	8235	10933	35	82	60,9	49,2	vyús. ze 41 v Hor.Heršpících	zaús. 15278 od Modřic
374	6-5581	1226	5597	6823	15	51	57,5	45,8	zaús. 15278 od Modřic	MÚK se 52 a MK ul.Tyrš.
376	6-4116	253	1673	1927	3	14	51,8	40,1	vyús. ze 19 v Kunštátě	vyús. 3769 do Stěchova
376	6-4117	476	2600	3076	6	23	54,4	42,8	vyús. 3769 do Stěchova	zaús. do 43
377	6-4121	503	5568	6071	5	44	54,0	42,3	vyús. ze 379 v Tišnově	vyús. 3771 do Předklášteří
377	6-4123	545	4164	4709	6	35	54,1	42,5	vyús. 3771 do Předklášteří	vyús. 3778 -ul. A. Dvořáka
377	6-4124	209	1694	1903	2	14	49,6	38,0	vyús. 3778 -ul. A. Dvořáka	Tišnov - k.z.
377	6-4129	156	921	1077	2	8	49,7	38,1	Tišnov - k.z.	Hr.okr. BV - Blansko
377	6-4128	37	830	867	0	6	44,6	33,0	hr.okr. BV - Blansko	vyús. 37712 do Rašova
377	6-4127	215	957	1172	3	9	51,0	39,3	vyús. 37712 do Rašova	x se 43

Č.sil.	Sčít. úsek	T	O	Σ	T _{1h}	O _{1h}	Y _{dB}	SOP _{dB}	Začátek úseku	Konec úseku
377	6-4130	1407	5318	6725	17	50	58,5	46,8	x se 43	x se 37435
377	6-4136	979	4132	5110	12	38	57,1	45,4	x se 37435	x se 374
377	6-4146	390	2332	2723	5	20	53,7	42,0	x se 374	zaús. 37360 od Němčic
377	6-4147	334	1097	1431	4	11	52,1	40,5	zaús. 37360 od Němčic	zaús. do 373
377	6-4150	242	462	704	3	5	50,3	38,6	vyús. ze 373	Hr.okr. Blansko – Prostějov
377	6-5479	402	1429	1831	5	14	53,1	41,5	hr.okr. Blansko - Vyškov	Hr.okr. Vyškov – Prostějov
378	6-5698	258	922	1180	3	9	51,0	39,4	hr.okr. Prostějov – Blansko	vyús. 3785 do Kulířova
378	6-5697	156	1283	1439	2	11	50,4	38,7	vyús. 3785 do Kulířova	zaús. do 379
379	6-1528	505	1715	2219	6	17	54,0	42,3	hr.okr. Žďár n.S. – BV	zaús. 3865 od Vraničkova
379	6-1510	764	2860	3624	9	27	55,2	43,5	zaús. 3865 od Braniškova	x se 385 = Tišnov - z.z.
379	6-1504	1104	7615	8719	13	64	57,3	45,6	x se 385 = Tišnov - z.z.	vyús. 377
379	6-1502	962	6703	7665	11	57	56,6	44,9	vyús. 377	zaús. 38521
379	6-1501	459	2251	2710	5	20	52,9	41,2	zaús. 38521	Tišnov - k.z.
379	6-1500	479	1944	2422	6	18	54,0	42,4	Tišnov - k.z.	zaús. 38529 od Čebína
379	6-1499	416	1664	2080	5	16	53,3	41,7	zaús. 38529 od Čebína	Hr.okr. BV - Blansko
379	6-1498	372	1668	2039	4	15	52,6	41,0	hr.okr. BV - Blansko	zaús. do 43 v Lipůvce
379	6-1480	1242	7106	8348	14	62	58,4	46,7	vyús. ze 43 v Lipůvce	vyús. 37937 do Olešné
379	6-1486	1172	6905	8077	14	60	58,3	46,6	vyús. 37937 do Olešné	vyús. 37444 do Olomoučan
379	6-1487	1254	8838	10091	14	74	58,7	47,0	vyús. 37444 do Olomoučan	vyús. 37443 do Klepáčova
379	6-2461	1332	9428	10759	15	79	58,0	46,3	vyús. 37443 do Klepáčova	zaús. 374
379	6-1482	842	5967	6809	10	50	56,1	44,5	zaús. 374	vyús. 37920 ke Skal. Mlýnu
379	6-1477	877	4937	5813	10	43	56,0	44,3	vyús. 37920 ke Skal. Mlýnu	Lažánky - k.z.
379	6-1460	811	4681	5491	9	41	56,5	44,8	Lažánky - k.z.	vyús. 37921 do Vilémovi
379	6-1420	729	3238	3968	9	30	56,0	44,3	vyús. 37921 do Vilémovic	zaús. do 373
379	6-1440	520	3357	3877	6	29	54,9	43,2	vyús. ze 373	zaús. 37362 od Krasové
379	6-1430	501	2910	3410	6	25	54,5	42,9	zaús. 37362 od Krasové	zaús. 378 od Lipovce
379	6-1429	268	1484	1751	3	13	51,6	40,0	zaús. 378 od Lipovce	Hr.okr. Blansko - Vyškov
379	6-1428	483	1620	2103	6	16	53,9	42,2	hr.okr. Blansko - Vyškov	zaús. 37365 od Pístovic
379	6-1410	1092	5934	7026	13	52	57,9	46,2	zaús. 37365 od Pístovic	Vyškov - z.z.
379	6-1411	1452	11118	12571	16	92	58,4	46,7	Vyškov - z.z.	zaús. do 430
380	6-2381	2392	16228	18619	27	138	60,5	48,8	vyús. ze 41	x s MK - ul. Popelova
380	6-2382	2319	10234	12552	28	94	60,2	48,5	x s MK - ul. Popelova	vyús. 417 do Dvorské
380	6-2383	3063	11211	14275	38	107	61,4	49,7	vyús. 417 do Dvorské	zaús. 15282 od Chrlíc
380	6-2371	2307	7644	9951	29	75	60,1	48,4	zaús. 15282 od Chrlíc	Hr.okr. BM – BV
380	6-2370	2058	9792	11850	25	89	60,5	48,8	hr.okr. BM – BV	vyús. 418 do Sokolnic
380	6-2360	1282	5548	6830	16	51	58,4	46,7	vyús. 418 do Sokolnic	vyús. 416 do Měčina
380	6-2350	1197	4411	5608	15	42	57,9	46,2	vyús. 416 do Měčina	x se 41611 a 41612 v Mout.
380	6-2340	1141	4089	5231	14	39	57,6	45,9	x se 41611 a 41612 v Mout.	Hr.okr. BV - Břeclav
380	6-2330	1101	3562	4663	14	35	57,5	45,8	hr.okr. BV - Břeclav	x se 381
380	6-2320	1020	3494	4513	13	34	57,2	45,5	x se 381	vyús. 4213 do Klob. u Brna
380	6-2310	999	3118	4117	13	31	57,1	45,4	vyús. 4213 do Klob. u Brna	zaús. 418
380	6-2318	2779	3601	6380	42	44	61,4	49,7	zaús. 418	Hr.okr. Břeclav – Hodonín
380	6-2306	986	2873	3858	13	29	57,0	45,3	hr.okr. Břeclav - Hodonín	vyús. 421 do Vel. Pavlovic
380	6-2300	1230	3858	5088	16	38	58,0	46,3	vyús. 421 do Vel. Pavlovic	vyús. 422 do Čejkovic
380	6-2290	1610	4085	5695	21	43	59,0	47,3	vyús. 422 do Čejkovic	zaús. 422 od Kyjova
380	6-2280	886	3509	4394	11	33	56,7	45,0	zaús. 422 od Kyjova	zaús. 4259 od Čejkovic
380	6-2270	1218	4229	5447	15	41	57,9	46,2	zaús. 4259 od Čejkovic	x se 0516 a 4254
380	6-2260	1355	4736	6091	17	46	58,4	46,7	x se 0516 a 4254	zaús. 431 od Dubňan
380	6-2250	1968	10362	12330	23	92	60,3	48,7	zaús. 431 od Dubňan	Hodonín - z.z.
380	6-2256	2438	12617	15055	29	112	60,5	48,8	Hodonín - z.z.	MUK se 55
381	6-4540	624	1007	1632	9	12	54,9	43,2	vyús. ze 52	zaús. 41622
381	6-4530	659	1577	2236	9	17	55,2	43,5	zaús. 41622	x se 41621 ve Vranovicích
381	6-4520	637	1411	2048	9	15	55,1	43,4	x se 41621 ve Vranovicích	x se 425
381	6-4510	363	1535	1898	4	14	52,5	40,8	x se 425	vyús. 420 do Hustopečí
381	6-4500	94	322	416	1	3	46,3	34,6	vyús. 420 do Hustopečí	x se 380
381	6-4490	105	385	490	1	4	46,7	35,0	x se 380	zaús. 418 od Bošovic
381	6-4480	118	468	587	1	4	46,7	35,0	zaús. 418 od Bošovic	vyús. 418 do Krumvíře
381	6-4488	173	513	686	2	5	49,0	37,3	vyús. 418 do Krumvíře	Hr.okr. Břeclav – Hodonín
381	6-4470	482	1524	2006	6	15	53,8	42,1	hr.okr. Břeclav - Hodonín	zaús. do 419
383	6-5610	274	1961	2235	3	16	52,1	40,4	vyús. ze 374 v Bílovic. n.S.	zaús. do 373
383	6-5820	304	616	920	4	7	51,6	39,9	vyús. ze 373 v Ochozi	zaús. 3833 od Mokré
383	6-5830	200	1187	1387	2	10	50,2	38,5	zaús. 3833 od Mokré	zaús. 3839 od Tvarožné
383	6-5840	247	1377	1624	3	12	51,5	39,8	zaús. 3839 od Tvarožné	zaús. do 430
384	6-4651	228	1650	1878	3	14	50,8	39,2	hr.okr. BM – BV	vyús. 3844 na Veselku
384	6-4652	1174	8574	9749	13	72	57,4	45,7	vyús. 3844 na Veselku	x s MK - ul. Přístavní
384	6-4654	1343	8676	10019	15	74	57,9	46,2	x s MK - ul. Přístavní	vyús. 3846 do Kníniček
384	6-4641	2152	20437	22588	24	165	60,4	48,7	vyús. 3846 do Kníniček	vyús. MK - ul. Bran. do Ko.
384	6-4643	1889	17938	19827	21	145	59,8	48,1	vyús. MK - ul. Bran. do Ko.	MUK se 42
385	6-3930	269	1602	1871	3	14	51,8	40,1	zaús. 390 od Nedvědic	vyús. 390 do Drahonína
385	6-3938	284	1873	2158	3	16	52,1	40,4	vyús. 390 do Drahonína	zaús. 389 od D. Louček
385	6-2400	608	3352	3960	7	29	55,2	43,6	zaús. 389 od D. Louček	zaús. 387 od Štěpánovic

Č.sil.	Ščit. úsek	T	O	Σ	T _{th}	O _{th}	Y _{dB}	SOP _{dB}	Začátek úseku	Konec úseku
385	6-3061	1112	7524	8637	13	64	57,3	45,6	zaús. 387 od Štěpánovic	zaús. 3771 od Tišnova
385	6-3062	2078	9432	11510	25	86	59,7	48,0	zaús. 3771 od Tišnova	x se 379
385	6-5681	1691	10388	12079	19	90	58,9	47,2	x se 379	vyús. 38521 do Tišnova
385	6-5686	2114	13134	15248	24	113	60,8	49,2	vyús. 38521 do Tišnova	x se 38529
385	6-5687	2240	12901	15141	26	113	61,0	49,3	x se 38529	Kuřim - z.z.
385	6-2393	2921	13782	16703	35	125	61,2	49,5	Kuřim - z.z.	vyús. 386
385	6-2392	2349	13350	15700	27	117	60,3	48,6	vyús. 386	zaús. 386
385	6-2391	1502	12118	13619	17	100	58,7	47,0	zaús. 386	Kuřim - k.z.
385	6-2390	2642	18616	21258	30	157	62,0	50,3	Kuřim - k.z.	MÚK se 43
386	6-1700	1237	5296	6533	15	49	58,1	46,5	vyús. ze 43	Kuřim - z.z. = úč.ko.do TOS
386	6-1701	1458	8300	9758	17	73	58,3	46,6	Kuřim - z.z. = úč.ko. do TOS	zaús. do 385
386	6-4681	1564	4503	6067	20	45	58,4	46,7	vyús. ze 385	zaús. 3846 od Jinačovic
386	6-4680	300	1398	1698	4	13	52,4	40,7	zaús 3846 od Jinačovic	x se 3865 a 3866 ve V. Bit.
386	6-4670	486	2360	2846	6	21	54,3	42,6	x se 3865 a 3866 ve V. Bit.	vyús. 384 do Bystřce
386	6-4660	965	3119	4084	12	31	56,8	45,1	vyús. 384 do Bystřce	MÚK s D1
386	6-4666	1223	4685	5908	15	44	58,0	46,3	MÚK s D1	zaús. do 602 v Ostrovač.
387	6-2417	431	1900	2330	5	17	53,4	41,8	hr.okr. Žďár n.S. – BV	vyús. 390 do obce Sejfek
387	6-2418	630	3335	3965	7	30	55,3	43,6	vyús. 390 do obce Sejfek	zaús. do 385
389	6-3900	109	526	635	1	5	47,2	35,5	hr.okr. Žďár n.S. – BV	zaús. 391 od Křižanova
389	6-3910	195	1135	1330	2	10	50,2	38,5	zaús. 391 od Křižanova	zaús. 3795 od Kuř. N. Vsi
389	6-3920	375	2510	2885	4	21	53,3	41,6	zaús. 3795 od Kuř. Nové Vsi	zaús. do 385
390	6-5860	74	286	361	1	3	46,3	34,6	vyús. ze 387 v Nedvědicích	hr.okr. BV - Žďár n.S.
390	6-5880	98	225	323	1	2	45,7	34,0	vyús. ze 385 v Olši	Drah. - konec 1.úseku 390
391	6-3887	98	440	538	1	4	46,7	35,0	hr.okr. Žďár n.S. – BV	zaús. do 389 ve Žďárci
392	6-4009	247	398	645	4	5	51,3	39,6	hr.okr. Třebíč - Znojmo	zaús. do 396 v Tulešicích
393	6-3789	190	850	1039	2	8	49,7	38,1	hr.okr. Třebíč - Brno-venkov	vyús. 3935 do Mohelna
393	6-3770	776	3209	3984	9	30	56,0	44,3	vyús. 3935 do Mohelna	Ivančice - z.z.
393	6-3771	776	3209	3984	9	30	55,2	43,6	Ivančice - z.z.	zaús. do 394
394	6-1840	1569	8608	10176	18	76	59,4	47,7	vyús. ze 23	vyús. 3945 do Střelic
394	6-1870	1585	7867	9452	19	71	59,3	47,7	vyús. 3945 do Střelic	zaús. 395 od Zastávky
394	6-1860	1507	7163	8670	18	65	59,1	47,4	zaús 395 od Zastávky	vyús 39411 do Padochova
394	6-1861	1524	9337	10861	18	81	58,6	46,9	vyús. 39411 do Padochova	zaús. 393od Oslavan
394	6-1862	2031	9322	11353	24	85	59,6	47,9	zaús. 393 od Oslavan	zaús. do 152
395	6-3840	133	1033	1166	1	9	48,5	36,9	hr.okr. Žďar n.S. – BV	x se 3956 a 3957
395	6-3830	321	2266	2587	4	19	53,1	41,4	x se 3956 a 3957	zaús. do 23
395	6-3826	602	3520	4122	7	31	55,4	43,7	vyús. ze 23	vyús. 39510 do Babic
395	6-3827	197	1211	1408	2	10	50,2	38,5	vyús. 39510 do Babic	zaús. do 394
395	6-3810	126	972	1097	1	8	48,2	36,5	vyús. ze 394	zaús. do 152
395	6-3797	529	2015	2544	7	19	54,6	42,9	vyús. ze 152	x se 15258 a 39513
395	6-3796	649	1268	1917	9	14	55,0	43,3	x se 15258 a 39513	x se 39520 a 40014
395	6-3798	500	958	1458	7	11	53,9	42,2	x se 39520 a 40014	hr.okr. BV – Břeclav
395	6-3799	547	1965	2512	7	19	54,6	42,9	hr.okr. BV - Břeclav	zaús. do 416
395	6-2140	671	2249	2920	8	22	55,2	43,5	vyús. ze 416	MÚK se 53
395	6-2240	671	2217	2888	8	22	55,2	43,5	MÚK se 53	zaús. do 52
396	6-3609	198	415	613	3	5	50,3	38,6	hr.okr. Třebíč - Znojmo	zaús. 392 od Dukovan
396	6-3600	397	1426	1823	5	14	53,1	41,5	zaús. 392 od Dukovan	vyús. 398 do Džbánic
396	6-3610	432	2078	2510	5	19	53,6	41,9	vyús. 398 do Džbánic	x se 413
396	6-1900	367	1327	1694	5	13	53,0	41,4	x se 413	vyús. 3964 do Vedrovic
396	6-1910	860	1776	2636	12	19	56,3	44,6	vyús. 3964 do Vedrovic	zaús. 3962
396	6-1918	860	1666	2526	12	19	56,3	44,6	vyús. 3962	zaús. do 53 v Branišovicích
396	6-4268	231	642	872	3	7	50,7	39,0	vyús. ze 53 v Branišovicích	hr.okr. Znojmo - Břeclav
396	6-4269	214	706	920	3	7	50,7	39,0	hr.okr. ZN - BV	zaús. do 52
397	6-4306	450	484	934	7	6	53,5	41,8	vyús. ze 400 v Hostěradicích	x se 53
397	6-4307	613	1081	1694	9	12	54,9	43,2	x se 53	vyús. 3972 do Břežan
397	6-4308	501	1004	1505	7	11	53,9	42,2	vyús. 3972 do Břežan	zaús. 414 od Lechovic
397	6-4316	620	1151	1771	9	13	54,9	43,3	zaús. 414 od Lechovic	x se 408 v Hrádku
397	6-4317	423	788	1211	6	9	53,2	41,5	x se 408 v Hrádku	st. hranice ČR – Rakousko
398	6-3620	119	553	673	1	5	47,2	35,5	vyús. ze 396 ve Věmyslicích	x se 400
398	6-3636	206	692	898	3	7	50,7	39,0	x se 400	zaús. 39918 od Tvoříhráz
398	6-3637	169	644	813	2	6	49,3	37,6	zaús. 39918 od Tvoříhráz	zaús. 399 od Stupešic
398	6-3646	213	828	1041	3	8	50,9	39,2	zaús. 399 od Stupešic	vyús. 399 do Znojma
398	6-3647	208	719	927	3	7	50,7	39,0	vyús. 399 do Znojma	zaús. do 361 v Jevišovicích
398	6-3648	170	526	696	2	5	49,0	37,3	vyús. ze 361 v Jevišovicích	zaús. do 38 v Pavlicích
398	6-3590	166	660	826	2	6	49,3	37,6	vyús. ze 38 ve Vranov. Vsi	zaús. 408 od obce Štítary
398	6-3596	354	1824	2178	4	16	52,7	41,1	zaús. 408 od obce Štítary	vyús. 408 do Citonic
398	6-3597	266	1935	2201	3	16	52,1	40,4	vyús. 408 do Citonic	vyús. 39810 do Lančova
398	6-3598	118	680	798	1	6	47,5	35,9	vyús. 39810 do Lančova	vyús. 39817 do N. Petřina
398	6-3599	40	255	295	0	2	39,9	28,2	vyús. 39817 do Nov. Petřina	zaús. 409 od Stálky
398	6-3589	40	255	295	0	2	39,9	28,2	zaús. 409 od Stálky	st. hranice ČR – Rakousko
399	6-0028	83	380	463	1	3	46,3	34,6	hr.okr. Třebíč - Znojmo	x se 400
399	6-0029	414	716	1131	6	8	53,1	41,4	x se 400	zaús. do 398

Č.sil.	Sčít. úsek	T	O	Σ	T _{1h}	O _{1h}	Y _{dB}	SOP _{dB}	Začátek úseku	Konec úseku
399	6-3650	315	1507	1822	4	14	52,7	41,1	vyús. ze 398	vyús. 39918 do ob. Tvořínhr.
399	6-3660	707	3543	4250	8	32	55,8	44,1	vyús. 39918 do ob. Tvořínhr.	x se 408
399	6-3670	718	6188	6906	8	51	56,7	45,0	x se 408	zaús. do 361
400	6-0388	91	284	375	1	3	46,3	34,6	hr.okr. Třebíč - Znojmo	x se 361 v Rozoši
400	6-0536	94	314	408	1	3	46,3	34,6	x se 361 v Rozoši	hr.okr. Znojmo - Třebíč
400	6-0539	0	0	0	0	0	0	0	hr.okr. Třebíč - Znojmo	x se 399
400	6-0537	96	552	648	1	5	47,2	35,5	x se 399	x se 398
400	6-0538	220	733	953	3	7	50,7	39,0	x se 398	zaús. 413 od Znojma
400	6-4276	620	2620	3240	8	24	55,3	43,6	zaús. 413 od Znojma	vyús. 397 do Mackovic
400	6-4277	x	x	x	0	0	0	0	vyús. 397 do Mackovic	vyús. sil. 40014 do Našim.
400	6-4278	452	1937	2389	5	18	53,5	41,9	vyús. 40014 do Našiměřic	zaús. do 53
408	6-0139	268	1403	1671	3	12	51,5	39,8	hr.okr. Třebíč - Znojmo	zaús. do 398 v Šumné
408	6-3726	492	3042	3534	6	26	54,7	43,0	vyús. ze 398 v Lesné	x se 40826
408	6-3727	743	3516	4258	9	32	56,1	44,4	x se 40826	x se 38
408	6-0266	1197	1682	2879	18	20	57,7	46,1	x se 38	zaús. do 361 v Příměticích
408	6-0267	917	2623	3540	12	27	56,5	45,0	vyús. ze 361 v Příměticích	x se 399
408	6-0268	1083	4225	5308	13	40	57,4	45,7	x se 399	x se 413 v Suchohrdlech
408	6-0269	1182	2676	3858	16	29	57,7	46,0	x se 413 v Suchohrdlech	x se 53
408	6-4336	568	1967	2534	7	19	54,6	42,9	x se 53	vyús. 40842 do Strachotic
408	6-4337	1003	1892	2895	14	21	56,9	45,2	vyús. 40842 do Strachotic	x se 397 v Hrádku
408	6-4340	513	1841	2354	6	18	54,0	42,4	x se 397 v Hrádku	zaús. do 415 v Hevlíně
409	6-5936	92	409	501	1	4	46,7	35,0	hr.okr. JH - Znojmo	zaús. 411 od Vysočan
409	6-5937	95	373	467	1	4	46,7	35,0	zaús. 411 od Vysočan	zaús. 39810 od Podhr. n.D.
409	6-5938	48	194	243	1	2	45,7	34,0	zaús. 39810 od Podhr. n.D.	zaús. do 398
411	6-3229	64	243	307	1	2	45,7	34,0	hr.okr. Třebíč - Znojmo	zaús. do 409 v Uherčicích
412	6-3731	1393	8754	10146	16	75	58,1	46,4	vyús. ze 38 ve Znojmě	most ev.č. 412-001
412	6-3733	2109	13217	15326	24	114	59,9	48,2	Most ev.č. 412-001	x se 413
412	6-3716	2674	7254	9928	35	74	60,8	49,1	x se 413	Znojmo - k.z.
412	6-2051	2674	7254	9928	35	74	61,2	49,5	Znojmo - k.z.	MUK se 53
413	6-1880	741	3131	3872	9	29	55,9	44,2	vyús. ze 152 v Polánce	Moravský Krumlov - z.z.
413	6-1886	831	4248	5079	10	38	55,8	44,1	Moravský Krumlov - z.z.	vyús. 4133
413	6-1891	708	5866	6574	8	48	55,4	43,7	vyús. 4133	vyús. 4134A = M..Kru. -k.z.
413	6-1890	234	1638	1871	3	14	51,2	40,1	vyús. 4134A = M.Kru. -k.z.	x se 396
413	6-3750	543	1669	2211	7	17	54,4	42,7	x se 396	zaús. do 400 v Hostěrad.
413	6-3746	538	1659	2197	7	16	54,3	42,6	vyús. ze 400 v Hostěradicích	zaús. 41313 od Práče
413	6-3747	620	3272	3892	7	29	55,2	43,6	zaús. 41313 od Práče	x se 408 v Suchohrdlech
413	6-3730	726	4551	5277	8	39	56,1	44,5	x se 408 v Suchohrdlech	Znojmo - z.z.
413	6-3756	x	x	X	0	0	0	0	Znojmo - z.z.	x se 412
413	6-3721	2112	8076	10188	26	76	59,7	48,1	x se 412	zaús. do 53
413	6-3736	319	3051	3370	3	25	53,1	41,4	vyús. ze 38 v Oblekovicích	vyús. 41320 do Šatova
413	6-3737	164	2635	2798	2	20	51,8	40,1	vyús. 41320 do Šatova	st. hranice ČR – Rakousko
414	6-4320	277	860	1137	4	9	51,9	40,2	vyús. ze 53 v Lechovicích	zaús. do 397 v Božicích
414	6-4376	549	2023	2572	7	19	54,6	43,9	vyús. 4142 do Břežan	zaús. do 415 v Hrušov. N.J.
414	6-4380	684	1935	2619	9	20	55,4	43,7	vyús. ze 415 v Hrušov. n.J.	hr. okresu Znojmo – Břecl.
414	6-4406	487	1914	2401	6	18	54,0	42,4	hr.okr. ZN - BV	zaús. 4154 v Drmholci
414	6-4400	765	2728	3493	10	26	56,1	44,4	zaús. 4154 v Drmholci	zaús. 39615 od Brod n. Dyjí
414	6-4407	632	1585	2217	8	17	54,8	43,1	zaús. 39615 od Brod n. Dyjí	zaús. 4144 A od Novosedel
414	6-4390	1083	3957	5040	13	38	57,4	45,7	zaús. 4144A od Novosedel	zaús. do 52
415	6-4366	0	0	0	0	0	0	0	vyús. ze 53	zaús. 3972 od Břežan
415	6-4367	0	0	0	0	0	0	0	zaús. 3972 od Břežan	vyús. 414 do Drmholce
415	6-4356	0	0	0	0	0	0	0	vyús. 414 do Drmholce	zaús. 408 od Dyjákovic
415	6-4357	0	0	0	0	0	0	0	zaús. 408 od Dyjákovic	st. hranice ČR – Rakousko
416	6-2529	0	0	0	0	0	0	0	hr.okr. Vyškov – BV	zaús. 418 od Sokolnic
416	6-2510	378	1226	1604	5	12	52,9	41,2	zaús. 418 od Sokolnic	zaús. do 380
416	6-2500	972	884	1857	16	12	57,0	45,3	vyús. ze 380	MUK s D2
416	6-2506	1261	3810	5071	16	38	58,0	46,3	MUK s D2	zaús. 41614 od Opatovic
416	6-2490	1167	3641	4808	15	36	57,7	46,0	zaús. 41614 od Opatovic	zaús. do 425
416	6-4258	1056	3181	4237	14	32	57,3	45,7	vyús. ze 425	vyús. 41621 od Přisnotic
416	6-4257	1456	1819	3276	22	23	58,6	46,9	vyús. 41621 od Přisnotic	hr.okr. BV - Břeclav
416	6-4259	1172	1456	2628	18	18	57,7	46,0	hr.okr. BV – Břeclav	MUK se 52
416	6-2130	1312	3816	5128	17	38	58,2	46,5	MUK se 52	zaús. 395
416	6-2136	515	1419	1934	7	14	54,2	42,5	zaús. 395	zaús. do 53
417	6-4751	304	1442	1746	4	13	51,7	40,0	vyús. ze 380 v Tuřanech	hr.okr. BM – BV
417	6-4757	304	1442	1746	4	13	52,4	40,7	hr.okr. BM – BV	zaús. 4183 od Sokolnic
417	6-4758	386	1228	1614	5	12	52,9	41,2	zaús. 4183 od Sokolnic	hr.okr. BV- Vyškov
417	6-4759	276	1153	1429	3	11	51,3	39,7	hr.okr. BV – Vyškov	zaús. do 416 v Křenovicích
418	6-4550	1632	4054	5685	22	42	59,1	47,4	vyús. ze 380	zaús. do 416
418	6-4549	450	2372	2823	5	21	53,8	42,1	vyús. ze 416	x se 4166
418	6-4548	193	1001	1193	2	9	50,0	38,3	x se 4166	hr.okr. Vyškov - Břeclav
418	6-4547	160	590	750	2	6	49,3	37,6	hr.okr. Vyškov - Břeclav	zaús. do 381 ve V. Hostě.
418	6-0940	208	408	616	3	5	50,3	38,6	vyús. ze 381	zaús. do 380

Č.sil.	Ščit. úsek	T	O	Σ	T _{th}	O _{th}	Y _{dB}	SOP _{dB}	Začátek úseku	Konec úseku
419	6-2560	382	1469	1851	5	14	53,1	41,5	vyús. ze 54	zaús. 381
419	6-2570	369	1140	1508	5	11	52,8	41,1	zaús. 381	vyús. 41926 do Karlína
419	6-2576	288	983	1272	4	10	52,0	40,3	vyús. 41926 do Karlína	zaús. do 380 v Čejči
420	6-4430	134	991	1125	2	8	49,7	38,1	vyús. ze 381	Hustopeče - z.z.
420	6-4431	383	2133	2516	4	19	52,1	40,4	Hustopeče - z.z.	zaús. do 425
420	6-4421	1181	4928	6109	14	46	57,2	45,5	vyús. ze 425	Hustopeče - k.z.
420	6-4426	460	2193	2653	5	20	53,7	42,0	Hustopeče - k.z.	vyús. 4205 do Popic
420	6-4427	381	2727	3108	4	23	53,5	41,8	vyús. 4205 do Popic	zaús. 42117 od Milovic
420	6-4410	383	1569	1952	5	15	53,2	41,6	zaús. 42117 od Milovic	zaús. do 52
421	6-4569	529	2451	2980	6	22	54,4	42,7	vyús. ze 380	hr.okr. Hodonín – Břeclav
421	6-4568	529	2451	2980	6	22	54,4	42,7	hr.okr. Hodonín - Břeclav	vyús. 42111 do Němčiček
421	6-4560	854	3736	4590	10	34	56,5	44,8	vyús. 42111 do Němčiček	zaús. do 425
421	6-5730	620	1574	2194	8	16	54,8	43,1	vyús. ze 425	zaús. 42115 od Rakvic
421	6-7356	428	1569	1997	5	15	53,2	41,6	zaús. 42115 od Rakvic	zaús. 42117 od Bulhar
421	6-6750	197	865	1062	2	8	49,7	38,1	zaús. 42117 od Bulhar	Mikulov - z.z.
421	6-6751	491	2759	3250	6	24	53,7	42,0	Mikulov - z.z.	vyús. 0525 = Mikulov – k.z.
421	6-6752	603	3527	4130	7	31	55,4	43,7	vyús. 0525 = Mikulov - k.z.	zaús. do 52
422	6-4868	212	1118	1330	2	10	50,2	38,5	hr.okr. UH - Hodonín	vyús. 4228 do Žeravic
422	6-4867	752	3066	3818	9	29	55,9	44,2	vyús. 4228 do Žeravic	x se 42213 = Kyjov - z.z.
422	6-4862	993	7466	8459	11	62	56,7	45,0	x se 42213 = Kyjov - z.z.	zaús. do 54
422	6-4866	2144	7527	9671	27	73	59,8	48,2	vyús. ze 54	Kyjov - k.z.
422	6-4870	1511	7146	8657	18	65	59,1	47,4	Kyjov - k.z.	vyús. 431 do Dubňan
422	6-4880	779	2648	3427	10	26	56,1	44,4	vyús. 431 do Dubňan	zaús. do 380
422	6-4897	352	1801	2153	4	16	52,7	41,1	vyús. ze 380	vyús. 4259 do Mutěnic
422	6-4898	311	1105	1416	4	11	52,1	40,5	vyús. 4259 do Mutěnic	hr.okr. Hodonín – Břeclav
422	6-4899	486	1728	2215	6	17	54,0	42,3	hr.okr. Hodonín - Břeclav	vyús. 423 do Mor. Žižkova
422	6-4636	1162	3840	5002	15	38	57,8	46,1	vyús. 423 do Mor. Žižkova	zaús. 42113 od V. Pavlovic
422	6-4637	955	3119	4074	12	31	56,8	45,1	zaús. 42113 od V. Pavlovic	MÚK s D2
422	6-4626	879	3625	4503	11	34	56,7	45,0	MÚK s D2	MÚK se 425
422	6-4638	831	2745	3576	11	27	56,4	44,7	MÚK se 425	zaús. 41417 od Poštovné
422	6-4620	416	1883	2299	5	17	53,4	41,8	zaús. 41417 od Poštovné	zaús. do 40
423	6-4580	1207	1998	3205	17	23	57,6	46,0	vyús. z 422 ve V. Bílovicích	hr.okr. Břeclav – Hodonín
423	6-4590	187	1102	1289	2	10	50,2	38,5	hr.okr. Břeclav - Hodonín	zaús. do 55
424	6-4606	436	1136	1572	6	12	53,5	41,8	vyús. ze 55 v Mor. Nové Vsi	zaús. 4243 v Tvrdonicích
424	6-4608	798	2423	3221	10	24	55,9	44,3	zaús. 4243 v Tvrdonicích	zaús. 4245 v Kosticích
424	6-4607	616	1482	2098	8	16	54,8	43,1	zaús. 4245 v Kosticích	zaús. do 425 v Lanžhotě
425	6-0220	921	7688	8609	10	63	57,7	46,0	MÚK se 52	vyús. 416 do Žabčic
425	6-0238	1555	4439	5994	20	45	58,9	47,2	vyús. 416 do Žabčic	hr.okr. BV - Břeclav
425	6-0239	1465	3748	5213	19	39	58,5	46,9	hr.okr. BV - Břeclav	x se 381
425	6-0240	1600	4614	6213	21	47	59,1	47,4	x se 381	Hustopeče - z.z.
425	6-0246	1600	4614	6213	21	47	58,6	46,9	Hustopeče - z.z.	přípojka k D2
425	6-0241	2294	8409	10703	29	80	60,2	48,5	přípojka k D2	zaús. 420
425	6-0251	1766	8849	10616	21	79	59,0	47,4	zaús. 420	Hustopeče - k.z.
425	6-0250	1923	6825	8748	24	66	59,9	48,2	Hustopeče - k.z.	vyús. 421 do Zaječí
425	6-0256	1813	5567	7380	23	55	59,6	47,9	vyús. 421 do Zaječí	zaús. 421 od V. Pavlovic
425	6-0270	1039	2405	3444	14	26	57,1	45,4	zaús. 421 od V. Pavlovic	x se 42115
425	6-0280	1182	3551	4734	15	35	57,7	46,0	x se 42115	MÚK se 422
425	6-0290	1023	2149	3172	14	23	57,0	45,3	MÚK se 422	zaús. do 55
425	6-0302	2045	10756	12801	24	95	59,7	48,0	vyús. ze 55 v Břeclavi	Břeclav - k.z.
425	6-0316	1212	6020	7233	14	54	58,1	46,4	Břeclav - k.z.	vyús. 4245 do Kostic
425	6-0310	565	3505	4071	6	30	54,9	43,3	vyús. 4245 do Kostic	zaús. 424 od Kostic
425	6-0320	591	1753	2344	8	18	54,9	43,2	zaús. sil. 424 od Kostic	st. hranice ČR - SR
426	6-5609	81	288	369	1	3	46,3	34,6	hr.okr. UH - Hodonín	zaús. 4276 od Ořechova
426	6-4920	493	2315	2808	6	21	54,3	42,6	zaús. 4276 od Ořechova	zaús. do 54
426	6-4930	876	2255	3131	12	23	56,5	44,8	vyús. ze 54 v Bzenci	Strážnice - z.z.
426	6-4931	802	3092	3895	10	29	55,6	43,9	Strážnice - z.z.	zaús. do 55
427	6-4828	1118	2966	4083	15	31	57,5	45,8	hr.okr. UH - Hodonín	vyús. 495 do Uher. Ostrohu
427	6-4829	1350	4533	5884	17	44	58,3	46,7	vyús. 495 do Uher. Ostrohu	zaús. do 54
428	6-4786	142	705	847	2	6	49,3	37,6	MÚK se 46	x se 47 v Ivanovicích n.H.
428	6-4787	243	1295	1538	3	11	51,3	39,7	x se 47 v Ivanovicích n.H.	hr.okr. Vyškov - Kroměříž
429	6-4776	406	1572	1978	5	15	53,2	41,6	vyús. ze 431 v Bohdalicích	vyúsění 43339 do Hvězdlic
429	6-4770	603	1541	2144	8	16	54,8	43,1	vyús. 43339 do Hvězdlic	x se 50 v Nesovicích
429	6-5760	355	1328	1684	4	13	52,3	40,7	x se 50 v Nesovicích	hr.okr. Vyškov - Kroměříž
429	6-5780	134	495	628	2	5	49,0	37,3	hr.okr. Kroměříž - Hodonín	hr.okr. Hodonín - UH
430	6-0463	3256	13146	16401	40	123	61,7	50,0	MÚK se 374	x se 373 a 15289
430	6-0464	1379	6282	7662	17	57	58,0	46,3	x se 373 a 15289	x se 15283 a MK
430	6-0476	2255	12092	14347	26	107	60,1	48,4	x se 15283 a MK	hr.okr. BM – BV
430	6-0470	2255	12092	14347	26	107	60,9	49,2	hr.okr. BM – BV	vyús. 50 do Holubic
430	6-0488	1062	4509	5571	13	42	57,5	45,8	vyús. 50 do Holubic	hr.okr. BV - Vyškov
430	6-0489	1568	5705	7273	20	55	59,1	47,5	hr.okr. BV - Vyškov	vyús. 0476 do Slavkova
430	6-0490	1847	6391	8237	23	62	59,7	48,0	vyús. 0476 do Slavkova	x se 4314

Č.sil.	Sčít. úsek	T	O	Σ	T _{1h}	O _{1h}	Y _{dB}	SOP _{dB}	Začátek úseku	Konec úseku
430	6-0390	1650	6693	8343	20	63	59,3	47,7	x se 4314	MUK s D1- dál. Přivaděč
430	6-0496	2868	11691	14558	35	109	61,8	50,1	MUK s D1- dál. přivaděč	Vyškov - z.z.
430	6-0491	2868	11691	14558	35	109	61,1	49,4	Vyškov - z.z.	zaús. 379 od Dmovic
430	6-0492	3261	17124	20384	38	152	61,7	50,0	zaús. 379 od Dmovic	vyús. 431 do Bučovic
430	6-0495	2754	11714	14468	33	108	60,9	49,2	vyús. 431 do Bučovic	zaús. 37935
430	6-0494	3048	13449	16497	37	124	61,4	49,7	zaús. 37935	vyús. 0462 do Prostějova
430	6-0501	2273	8812	11086	28	83	60,1	48,4	vyús. 0462 do Prostějova	Vyškov - k.z.
430	6-0507	2273	8812	11086	28	83	60,7	49,0	Vyškov - k.z.	MUK se 46 a 47
431	6-0493	740	9773	10512	8	76	56,2	44,5	vyús. ze 430 ve Vyškově	vyús. 4311
431	6-4712	908	4460	5368	11	40	56,2	44,5	vyús. 4311	Vyškov - k.z.
431	6-4710	646	2830	3476	8	26	55,4	43,7	Vyškov - k.z.	vyús. 429 do Kozlan
431	6-4720	526	2490	3016	6	23	54,4	42,8	vyús. 429 do Kozlan	Bučovice - z.z.
431	6-4721	509	1799	2307	6	17	53,3	41,7	Bučovice - z.z.	zaús. do 50
431	6-4731	706	2729	3435	9	26	55,1	43,4	vyús. ze 50	Bučovice - k.z.
431	6-4730	322	1530	1852	4	14	52,5	40,8	Bučovice - k.z.	hr.okr. Vyškov - Hodonín
431	6-4746	322	1530	1852	4	14	52,5	40,8	hr.okr. Vyškov - Hodonín	zaús. 4301 od Kyjova
431	6-4747	573	2705	3277	7	25	55,0	43,3	zaús. 4301 od Kyjova	zaús. do 54
431	6-4910	885	3981	4866	11	36	56,8	45,1	vyús. ze 422 v Mistríně	Dubňany - z.z.
431	6-4911	1080	6425	7506	12	56	56,9	45,2	Dubňany - z.z.	vyús. 4254 do Ratiškovíc
431	6-5552	987	4554	5541	12	41	56,5	44,8	vyús. 4254 do Ratiškovíc	zaús. 4254 od Mutěnic
431	6-4901	778	5277	6055	9	45	55,7	44,0	zaús. 4254 od Mutěnic	Dubňany - k.z.
431	6-4900	778	5277	6055	9	45	56,7	45,0	Dubňany - k.z.	zaús. do 380
431	6-2251	1758	13219	14977	20	110	59,3	47,6	MUK se 55	zaús. 432
431	6-2252	1280	9210	10491	14	77	57,7	46,1	zaús. 432	zaús. do 51
432	6-2670	712	2269	2981	9	22	55,5	43,8	hr.okr. Kroměříž - Hodonín	Kyjov - z.z.
432	6-2662	1283	4753	6036	16	45	57,6	45,9	Kyjov - z.z.	vyús. 43234
432	6-2660	1447	5123	6570	18	49	58,1	46,4	vyús. 43234	vyús. 4301 do Ždanic
432	6-2665	1447	5123	6570	18	49	58,1	46,4	vyús. 4301 do Ždanic	zaús. do 54
432	6-2661	803	3083	3887	10	29	55,6	43,9	x se 54 a 422	Kyjov - k.z.
432	6-2666	727	3112	3839	9	29	55,9	44,2	Kyjov - k.z.	zaús. 43116
432	6-2667	637	3382	4019	7	30	55,3	43,6	zaús. 43116	zaús. 4254 od Dubňan
432	6-2650	759	4432	5191	9	39	56,4	44,7	zaús. 4254 od Dubňan	x se 55
432	6-2657	676	4957	5632	8	42	56,3	44,6	x se 55	Hodonín - z.z.
432	6-2651	676	4957	5632	8	42	55,2	43,6	Hodonín - z.z.	zaús. 43237 od Rohatce
432	6-0822	1714	9274	10988	20	82	58,9	47,2	zaús. 43237 od Rohatce	zaús. do 431
495	6-5448	612	1461	2072	8	15	54,7	43,0	vyús. ze 427 v Morav. Pisku	hr.okr. Hodonín - UH
602	6-0191	2318	15726	18044	26	133	60,3	48,6	vyús. ze 52	x se 642
602	6-0192	2579	24095	26674	28	195	61,1	49,4	x se 642	x se 15270 a MK - ul. Kam.
602	6-0193	2135	17280	19415	24	143	60,2	48,5	x se 15270 a MK - ul. Kam.	MUK se 23
602	6-0189	2739	18921	21660	31	160	61,1	49,1	MUK se 23	MUK se 15272
602	6-6031	2799	13642	16441	33	123	61,0	49,3	MUK se 15272	hr.okr. BM - BV
602	6-0188	1935	9744	11679	23	87	60,2	48,6	hr.okr. BM - BV	x se 15267 a 3844
602	6-0180	2725	10074	12799	34	96	61,5	49,8	x se 15267 a 3844	zaús. do 23 na Kývalce
602	6-0170	631	2620	3251	8	24	55,3	43,6	vyús. ze 23	zaús. 386 od V. Bítýšky
602	6-0160	406	2320	2725	5	20	53,7	42,0	zaús. 386 od V. Bítýšky	vyús. 00213 do Rudky
602	6-0156	310	1627	1937	4	14	52,5	40,8	vyús. 00213 do Rudky	MUK s D1
602	6-0159	431	2222	2652	5	20	53,7	42,0	MUK s D1	hr.okr. BV - Žďár n.S.
640	6-0364	3544	27958	31502	40	232	62,4	50,7	MUK x s42 a MK ul. Dobrov.	x s42 a MK - ul. Královop.
640	6-0351	3687	26531	30218	42	223	62,5	50,8	x s 42 a MK - ul. Královop.	MUK s MK - Palackého tř.
642	6-6101	2479	17639	20118	28	148	60,7	49,0	vyús. ze 42 v Židenicích	zaús. do 373
0525	6-2191	509	4733	5242	6	38	54,3	42,6	vyús. ze 421 v Mikulově	vyús. 0522
0525	6-2202	791	3982	4773	9	36	55,4	43,7	vyús. 0522	zaús. 0522
0525	6-2193	487	2883	3370	6	25	53,7	42,0	zaús. 0522	Mikulov - k.z.
0525	6-2201	487	2883	3370	6	25	54,6	42,9	Mikulov - k.z.	zaús. do 40
05531	6-0830	898	5183	6081	10	45	56,9	45,3	vyús. ze 51	zaús. 4235 v Lužici
05531	6-0848	1610	2064	3674	25	25	59,1	47,4	zaús. 4235 v Lužici	hr.okr. Hodonín - Břeclav
05531	6-0849	714	1674	2388	10	18	55,6	43,9	hr.okr. Hodonín - Břeclav	zaús. do 424 v M. Nové Vsi
15270	6-6570	315	2744	3059	3	22	52,8	41,1	vyús. 15273 v Ostopovicích	zaús. do 15267 ve Střelcích
15272	6-6070	631	3288	3919	7	29	54,4	42,7	vyús. MK - ul. Pisárecká	xMK - Libušina tř., Žebětín.
15282	6-4221	982	3751	4733	12	36	56,4	44,7	MUK s D2 a 152	zaús. do 380 v Tuřanech
15283	6-4211	2254	6867	9120	29	68	60,0	48,4	vyús. ze 417	x se 15289
15283	6-4212	1354	5285	6640	17	50	57,9	46,2	x se 15289	vyús. 15286 do Šlapanic
15283	6-4213	1207	7170	8377	14	62	57,5	45,8	vyús. 15286 do Šlapanic	před zaús.m do 430
15286	6-6580	959	6044	7003	11	52	56,5	44,8	vyús. ze 15283	hr.okr. BM - BV
15286	6-6586	810	6685	7495	9	55	57,1	45,4	hr.okr. BM - BV	zaús. do 4174 v Jiřikovcích
3652	6-6490	264	1662	1925	3	14	51,8	40,1	vyús. ze 19 v Kunštátě	zaús. 3657 z Letovic
3652	6-6500	48	321	369	1	3	46,3	34,6	zaús. 3657 z Letovic	zaús. do 365
3657	6-7370	390	1121	1512	5	11	52,8	41,4	vyús. ze 365 v Letovicích	zaús. do 3652 v Rudce
37359	6-6560	201	1030	1231	2	9	50,0	38,3	vyús. ze 150	zaús. do 373 v Benešově
37362	6-5868	60	324	384	1	3	46,3	34,6	vyús. ze 373	zaús. do 379 v Kotvrdovic.
37365	6-7120	245	1081	1326	3	10	51,2	39,5	hr.okr. Blansko - Vyškov	zaús. do 379

Č.sil.	Sčít. úsek	T	O	Σ	T _{th}	O _{th}	Y _{dB}	SOP _{dB}	Začátek úseku	Konec úseku
3742	6-6510	179	805	984	2	7	49,5	37,8	vyús. ze 374 v Cetkovicích	x se 372 ve Vel.Opatovicích
3744	6-6520	149	591	740	2	6	49,3	37,6	vyús. ze 43 v Letovicích	zaús. 37414 od Pamětic
3744	6-7380	140	476	616	2	5	49,0	37,3	zaús. 37414 od Pamětic	x se 374 v Šebetově
37418	6-0430	281	1918	2199	3	16	52,1	40,4	vyús. ze 43	zaús. 3746
37418	6-4110	560	2944	3504	7	26	55,0	43,4	zaús. 3746	zaús. 37419 od Svitávky
37418	6-4100	667	4607	5274	8	39	56,1	44,5	zaús. 37419 od Svitávky	Boskovice - z.z.
37418	6-4101	645	6426	7071	7	52	55,2	43,4	Boskovice - z.z.	zaús. do 150
37422	6-7442	878	7557	8434	10	62	56,4	44,8	vyús. ze 150 v Boskovicích	zaús. 374
37424	6-7443	111	672	783	1	6	46,4	34,7	vyús. ze 150 v Boskovicích	Boskovice - k.z.
37424	6-7440	111	672	783	1	6	47,5	35,9	Boskovice - k.z.	zaús. do 374
37428	6-4070	369	1799	2167	4	16	52,7	41,1	vyús. ze 150 v Mladkově	zaús. do 43
37435	6-4050	846	5095	5940	10	44	56,9	45,2	vyús. ze 374 v Blansku	x se 377
37440	6-7506	162	1692	1853	2	13	49,5	37,8	vyús. ze 374 v Blansku	Blansko - k.z.
37440	6-7500	143	1351	1494	2	11	50,4	38,7	Blansko - k.z.	zaús. do 377
37444	6-6530	258	2631	2889	3	21	52,7	41,0	vyús. ze 379	zaús. 37445 od Adamova
37445	6-4176	206	1531	1737	2	13	50,7	39,1	vyús. ze 374 v Adamově	zaús. 37444
37445	6-4177	123	505	627	2	5	49,0	37,3	zaús. 37444	zaús. do 373 v obci Křtiny
3769	6-6540	186	1035	1221	2	9	50,0	38,3	vyús. ze 376 v Lysicích	zaús. 3773 od Lomnice
3769	6-6480	258	413	670	4	5	51,3	39,6	zaús. 3773 od Lomnice	zaús. do 19
3773	6-7446	604	3788	4392	7	33	54,5	42,8	vyús. ze 377 v Tišnově	Tišnov - k.z.
3773	6-7450	408	2470	2878	5	21	53,8	42,1	Tišnov - k.z.	zaús. 3779 od Železné
3773	6-7456	343	1987	2330	4	17	52,9	41,2	zaús. 3779 od Železné	hr.okr. BV - Blansko
3773	6-6550	228	1543	1771	3	13	51,6	40,0	hr.okr. BV - Blansko	zaús. 38715 od Ochozu
3773	6-6556	55	274	328	1	2	45,7	34,0	zaús. 38715 od Ochozu	zaús. do 3769
3778	6-1505	714	4672	5386	8	40	55,2	43,4	vyús. ze 377 -Tišnově	zaús. do 379
37712	6-6557	87	345	432	1	3	46,3	34,6	vyús. ze 377	zaús. do 3773
37728	6-4702	1335	10288	11623	15	86	58,1	46,4	vyús. ze 37935 ve Vyškově	Vyškov - k.z.
37728	6-4717	1335	10288	11623	15	86	59,2	47,5	Vyškov - k.z.	vyús. MK na Pazdenu
37728	6-4706	858	5565	6423	10	48	57,1	45,4	vyús. MK na Pazdenu	vyús. 37737
37728	6-4707	259	1304	1563	3	12	51,5	39,8	vyús. 37737	zaús. 3782
3795	6-7290	128	751	879	1	7	47,9	36,2	hr.okr. Žďár n. S. - BV	zaús. do 389 v D. Loučkách
37915	6-6041	1071	7497	8568	12	63	57,0	45,3	MÚK se 42	zaús. MK - ul. Okružní
37915	6-6040	466	4170	4635	5	34	53,6	41,9	zaús. MK - ul. Okružní	zaús. MK - ul. Utěchovská
37915	6-6599	293	2468	2760	3	20	51,3	39,6	zaús. MK - ul. Utěchovská	hr.okr. BM - BV
37915	6-6596	337	1561	1897	4	14	52,5	40,8	hr.okr. BM - BV	hr.okr. BV - Blansko
37921	6-5856	134	1277	1410	1	10	48,8	37,1	vyús. ze 379	zaús. do 373 ve Vilémovi
37935	6-7503	374	3496	3870	4	28	52,7	41,0	vyús. ze 379 ve Vyškově	vyús. 37728 do Dědic
37935	6-7501	1245	7937	9183	14	68	57,6	45,9	vyús. 37728 do Dědic	zaús. do 430
37937	6-1489	224	1074	1298	3	10	51,2	39,5	vyús. ze 379	Blansko - z.z.
37937	6-1481	861	3771	4632	10	35	55,8	44,1	Blansko - z.z.	zaús. do 374
3811	6-5866	13	335	348	0	2	39,9	28,2	vyús. ze 373	Macocha - horní můstek
3839	6-6600	1524	3833	5357	20	40	58,7	47,1	x se 430 a 4174	zaús. do 383 v Pozořicích
3842	6-6100	694	4675	5369	8	40	55,2	43,5	x MK - Libušina tř., Žebětín.	x se 3844
3844	6-6610	1489	8294	9783	17	73	59,2	47,5	vyús. ze 602 na Veselce	hr.okr. BV - BM
3844	6-6110	1260	11063	12323	14	90	58,0	46,3	x se 3842	zaús. do 384 v Bystrci
3846	6-6620	693	4179	4872	8	36	56,0	44,3	vyús. 3847 do Rozdrojovic	zaús. do 386
3865	6-6630	230	1106	1336	3	10	51,2	39,5	x se 386 a 38529 ve V.Bítýš.	zaús. do 379
38710	6-7316	78	530	608	1	4	46,7	35,0	vyús. ze 387 v Nedvědicích	hr.okr. BV - Žďár n.S.
38810	6-7317	112	765	877	1	6	47,5	35,9	hr.okr. Žďár n.S. - Brno-ven.	zaús. do 38710 v Nedvědic.
3935	6-6640	267	1232	1498	3	11	51,3	39,7	vyús. ze 393 v Oslavanech	hr.okr. BV - Třebíč
3945	6-6650	314	1561	1875	4	14	52,5	40,8	vyús. ze 394 v Tetčicích	zaús. 15267 ve Střelcích
39410	6-3828	426	1872	2299	5	17	53,4	41,8	x se 39411 v Padochově	zaús. do 393 v Oslavanech
39411	6-6660	317	1812	2130	4	16	52,7	41,1	vyús. ze 394	zaús. do 23
3956	6-6670	75	453	528	1	4	46,7	35,0	vyús. ze 395 v Březině	hr.okr. BV - Třebíč
39513	6-6680	496	1546	2042	6	15	53,8	42,1	zaús. 39514 v Syrovicích	vyús. 39516 v Bratčicích
39528	6-6690	1003	1726	2729	14	20	56,9	45,2	x se 52	zaús. do 39520
3962	6-1917	222	530	753	3	6	50,5	38,8	vyús. ze 396	zaús. do 396
39615	6-6710	368	739	1107	5	8	52,5	40,8	vyús. ze 39614	zaús. do 414
3974	6-4290	599	1657	2257	8	17	54,8	43,1	vyús. ze 53	x se 397
3974	6-4300	604	1748	2352	8	18	54,9	43,2	x se 397	zaús. do 3972 v Břežanech
3978	6-7150	268	1931	2199	3	16	52,1	40,4	vyús. ze 38	zaús. do 397 v Jaroslavcích
39810	6-7160	70	550	620	1	5	47,2	35,5	vyús. ze 398 ve Vran. n.D.	zaús. do 409
39918	6-7170	115	627	742	1	6	47,5	35,9	vyús. ze 399	zaús. do 398
40014	6-7180	122	699	821	1	6	47,5	35,9	hr.okr. ZN - BI	zaús. do 395 v Pravlově
40819	6-7186	183	1502	1685	2	12	49,4	37,7	vyús. ze 38 ve Znojmě	Znojmo - k.z.
40819	6-7190	106	761	867	1	6	47,5	35,9	Znojmo - k.z.	zaús. do 408 v Lesné
40928	6-7130	34	355	389	0	3	41,6	30,0	vyús. ze 409 ve Vratěnině	st. hranice ČR - Rakousko
4133	6-1892	397	2684	3081	5	23	53,0	41,4	vyús. ze 413 v M. Krumlově	zaús. 3963 od Rakšic
4133	6-1896	281	2082	2363	3	17	51,1	39,4	zaús. 3963 od Rakvic	Moravský Krumlov - k.z.
4133	6-7200	174	952	1126	2	8	49,7	38,1	Moravský Krumlov - k.z.	x se 40014
4136	6-6020	183	935	1118	2	8	49,7	38,1	vyús. ze 413	x se 396

Č.sil.	Sčít. úsek	T	O	Σ	T _{1h}	O _{1h}	Y _{dB}	SOP _{dB}	Začátek úseku	Konec úseku
4142	6-4377	616	2046	2662	8	20	55,0	43,3	vyús. ze 414 v Pravicích	zaús. do 3972 v Břežanech
41413	6-5720	105	711	816	1	6	47,5	35,9	Valtice - Schrattenberg	st. hranice ČR – Rakousko
41417	6-4610	656	4170	4826	8	36	56,0	44,3	vyús. ze 40 v Poštorné	zaús. do 422 v Lednici
41614	6-6080	581	2146	2727	7	20	54,0	42,3	vyús. ze 15282	hr.okr. BM – BV
41614	6-6696	581	2146	2727	7	20	54,6	42,9	hr.okr. BM – BV	zaús. 41610 z Otomarova
41621	6-6709	844	2352	3195	11	24	56,2	44,6	vyús. ze 416	hr.okr. BV - Břeclav
41621	6-6700	252	1577	1829	3	14	51,8	40,1	hr.okr. BV - Břeclav	x se 381 ve Vranovcích
4205	6-6720	259	1121	1380	3	10	51,2	39,5	vyús. ze 420	zaús. do 41621 ve Vranov.
42113	6-4570	340	1158	1498	4	11	52,1	40,5	vyús. ze 421 ve V. Pavlov.	zaús. do 422 ve V. Bilovic.
42114	6-6730	297	1201	1497	4	11	52,1	40,5	vyús. ze 421 ve V. Pavlov.	zaús. do 4217
42115	6-7350	1560	2042	3603	24	25	58,9	47,3	vyús. ze 425	zaús. do 421
42117	6-6746	282	987	1269	4	10	50,0	40,3	vyús. ze 422 v Lednici	zaús. 42119 v obci Bulhary
42117	6-6740	256	1282	1539	3	11	51,3	40,0	zaús. 42119 v obci Bulhary	zaús. do 421 v Milovicích
42117	6-6747	171	1053	1224	2	9	50,0	38,3	vyús. ze 421 v Milovicích	zaús. do 420 v D. Věstonic.
42119	6-5740	140	391	531	2	4	48,7	37,1	vyús. ze 42124	zaús. do 42117 v Bulharech
42124	6-5750	274	1448	1722	3	13	51,6	40,0	vyús. ze 40	vyús. 42119 do Bulhar
42213	6-6790	310	2432	2742	3	20	52,6	40,9	vyús. ze 422	zaús. do 429
42222	6-6800	506	3376	3882	6	29	54,9	43,2	x se 55	zaús. do 422 v Čejkovicích
4245	6-7390	516	1671	2187	7	16	54,3	42,6	vyús. ze 425	zaúťení do 424 v Kosticích
4254	6-5550	331	1358	1689	4	13	52,4	40,7	vyús. ze 380 v Mutěnicích	Dubňany - z.z.
4254	6-5551	465	2170	2635	6	20	53,5	41,8	Dubňany - z.z.	zaús. do 431
4254	6-5561	259	1028	1287	3	10	50,5	38,8	vyús. ze 431	Dubňany - k.z.
4254	6-5560	0	0	0	0	0	0	0	Dubňany - k.z.	zaús. do 432 v Ratiškov.
4258	6-6810	455	1139	1594	6	12	53,5	41,8	vyús. ze 432 v Ratiškovcích	zaús. do 55 u Rohatce
4259	6-5810	196	844	1040	2	8	49,7	38,1	vyús. ze 422 v Čejkovicích	zaús. do 380
4276	6-4839	53	224	277	1	2	45,7	34,0	hr.okr. UH - Hodonín	zaús. do 426
4301	6-5980	196	905	1101	2	8	49,7	38,1	vyús. ze 432	zaús. do 431 ve Ždánicích
4311	6-7502	592	4388	4981	7	37	54,7	43,0	vyús. ze 431 ve Vyškově	zaús. do 430
4314	6-7400	306	998	1304	4	10	52,0	40,3	vyús. ze 431	x se 430
4314	6-7410	1044	2248	3293	14	24	57,0	45,3	x se 430	zaús. do 37926 v Lulči
43234	6-4280	611	3263	3873	7	29	54,4	42,7	vyús. ze 432 v Kyjově	zaús. do 422
43339	6-7140	131	432	563	2	4	48,7	37,1	vyús. ze 429	hr.okr. Vyškov - Kroměříž
4992	6-4956	356	1852	2208	4	16	52,7	41,1	vyús. ze 55	zaús. 4995 od Kněždub
4992	6-4957	531	1387	1918	7	14	54,2	42,5	zaús. 4995 od Kněždub	zaús. do 71 v obci Louka
6401	6-0321	681	4794	5475	8	40	55,2	43,5	vyús. ze 37918 v Sečkovic.	MUK se 43
6401	6-0322	576	5042	5617	6	41	54,4	42,7	MUK se 43	x sMK - ul. Příj., Černoh.
6401	6-0347	522	4076	4598	6	34	54,1	42,4	x sMK - ul. Příj., Černoh.	hr.okr. BM – BV