PROPOJOVÁNÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A KRAJE VYSOČINA
PŘÍLOHA C 4.11: Připojení spotřebišť a zdrojů na robustní systém

LEGENDA
- Opatření
- Stávající vodovodní síť od provozovatele (číslo = DN)
- Stávající vodovodní síť z PRVK ÚK (číslo = DN)
- Oblastni skupinových vodovodů
- Město/městys/obec
- Linie propojující obec a místo napojení
- Linie propojující zdroj a místo napojení
- Kraje
- Obce

0 7.5 15 km

1:130 000



Obec Rybníky
Městys Vémyslice
Obec Petrovice
Obec Kadov
Obec Bohutice
Obec Hostěradice
Obec Kupařovice
Obec Ledce
Obec Malešovice
Obec Loděnice
Obec Kubšice
Obec Odrovice
Obec Cvrčovice
Obec Šumice
Obec Našiměřice
Obec Branišovice
Obec Trnové Pole
Obec Vlasatice
Obec Jiřice u Miroslavi
Obec Dolenice
Obec Mackovice
Obec Čejkovice
Obec Březany
Obec Litobratřice
Městys Drnholec
Obec Brod nad Dyjí
Obec Pravice
Obec Božice
Obec Hrušovany nad Jevišovkou
Obec Novosedly
Obec Nový Přerov
Obec Hrabětice
Obec Hrádek
Obec Dyjákovice
Obec Hevlín
Obec Blučina
Město Židlochovice
Obec Unkovice
Obec Žabčice
Obec Přísnotice
Městys Velké Němčice
Město Pohořelice
Obec Přibice
Obec Uherčice
Obec Ivaň
Obec Pouzdřany
Obec Popice
Obec Pasohlávky
Obec Strachotín
Obec Dolní Věstonice
Obec Pavlov
Obec Dolní Dunajovice
Obec Klentnice
Obec Bavory
Obec Březí
Obec Mikulov
Obec Sedlec
Obec Hlohovec
Město Valtice
Městys Nosislav
Obec Křepice
Obec Nikolčice
Obec Starovice
Obec Kurdějov
Město Hustopeče
Obec Horní Bojanovice
Obec Němčičky
Obec Kobylí
Obec Moutnice
Obec Těšany
SV Březová I, II a VOV
Obec Šitbořice
Obec Borkovany
Obec Nesvačilka
Obec Lovčičky
SV Vyškov
Obec Velké Hostěrádky
Obec Damborice
Obec Žarošice
Obec Archlebov
Město Klobouky u Brna
Obec Kašnice
Městys Boleradice
Obec Morkůvky
Obec Terezín
Obec Šardice
Obec Hovorany
Obec Boretice
Obec Vrbice
Obec Čejkovice
Obec Starovičky
SV Břeclav
Obec Sakvice
Město Velké Pavlovice
Obec Zaječí
Obec Milovice
Obec Přítluky
Obec Rakvice
Obec Bulhary
Město Podivín
Obec Lednice
Obec Ladná
Město Břeclav
Město Lanžhot
Obec Kostice
Obec Týnec
Obec Hrušky
Obec Moravský Žižkov
Obec Prušánky
Obec Nový Poddvorov
Obec Starý Poddvorov
Obec Dolní Bojanovice
Město Velké Bílovice
Obec Lužice
Obec Mikulčice
Obec Mutěnice
Město Dubňany
SV Bzenec-Kyjov-Hodonín
Obec Milotice
Město Vracov
Obec Rohatec
Obec Skoronice
Obec Žádovice
Obec Ježov
Obec Hýsly
Obec Skalka
Obec Labuty
Obec Vřesovice
Obec Čeložnice
Obec Nechvalín
Obec Ostrovánky
Obec Věteřov
Obec Sobůlky
Obec Stražovice
Obec Nenkovice
Obec Násedlovice
Obec Želetice
Město Ždánice
Obec Lovčice
Obec Moravany
Obec Jevišovka
Obec Šanov
Obec Tvrdonice
Obec Lanžhot
Obec Podivín
Obec Hodonín
Obec Vracov
Obec Dubňany
Obec Skalica
Obec Holíč
Obec Moravská Nová Ves
Obec Kopčany
Obec Gbely
Obec Kovalov

Moravský Krumlov-Slatiny - 10.89 l/s
JÚ Loděnice - 10.3 l/s
Miroslav, vrty V24, V25, HV210 - 4 l/s
JÚ Ivaň - 30 l/s
Pastviny (vrty H2-H4) - 6.96 l/s
JÚ Brod nad Dyjí - 19 l/s
JÚ Nový Přerov - 0 l/s
Vranovice II - 15 l/s
JÚ Zaječí - 85 l/s
JÚ Lednice - 115 l/s
Břeclav, Kančí obora - 150 l/s
Moravská Nová Ves (Podluží I - IV) - 80 l/s